GA-8STXC Hauptplatine P4 Titan-DDR

BENUTZERHANDBUCH

Hauptplatine für Pentium® 4 Prozessor Version 1001 12ME-8STXC-1001



Hauptplatinen und Erweiterungskarten enthalten höchst empfindliche IC-Chips (Integrated Circuit). Um sie vor Beschädigung durch statische Elektrizität zu schützen, sollten Sie bei allen Arbeiten am Computer einige Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- 1. Trennen Sie den Computer vom Netz, wenn Sie im Inneren des Geräts arbeiten wollen.
- Legen Sie ein geerdetes Schutzarmband an, bevor Sie elektronische Bauteile berühren. Wenn Sie kein solches Schutzarmband haben, berühren Sie mit beiden Händen einen sicher geerdeten Gegenstand oder einen Gegenstand aus Metall, beispielsweise das Gehäuse des Netzteils.
- 3. Fassen Sie die Bauteile an den Kanten an, und vermeiden Sie jede direkte Berührung der Chips, Kontakte, Stecker und anderen Elemente.
- 4. Legen Sie die Bauteile bei jeder Trennung vom System auf einer geerdeten antistatischen Unterlage oder auf dem Beutel, in dem sie ausgeliefert wurden, ab.
- 5. Achten Sie darauf, dass das ATX-Netzteil ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker der ATX-Stromversorgung auf der Hauptplatine einsetzen oder herausziehen.

Einbauen der Hauptplatine in das Gehäuse

Falls die Hauptplatine mit Befestigungslöchern versehen ist, diese jedoch nicht passgenau mit den Löchern an der Basis übereinstimmen und keine Schlitze zum Befestigen der Abstandshalter vorhanden sind, bedeutet dies keinen schwerwiegenden Mangel. Die Abstandshalter können in den Befestigungslöchern angebracht werden. Dazu einfach den unteren Teil der Abstandshalter kürzen (das Abschneiden kann etwas schwierig sein, deshalb vorsichtig arbeiten, um Verletzungen an den Händen zu vermeiden). Auf diese Weise können Sie die Hauptplatine an der Basis anbringen, ohne dass die Gefahr von Kurzschlüssen besteht. Manchmal kann es erforderlich sein, mit Kunststoff-Federringen die Schraube von den Leitern auf der Hauptplatine zu isolieren, wenn diese in der Nähe des Schraubenlochs verlaufen. Darauf achten, dass die Schraube nicht in Kontakt zu einer der Leiterplattenadern oder anderen Leiterplattenelementen kommt, die sich in der Nähe des Befestigungslochs befinden. Anderenfalls besteht die Gefahr von Funktionsstörungen und Beschädigungen der Leiterplatte.

Kapitel 1 Einführung Zusammenfassung der Leistungsmerkmale Formfaktor 30.6 cm x 24.4 cm ATX Formfaktor, 4lagige Leiterplatte • CPU Sockel 478 für Intel® Mikro FC-PGA2 Pentium® 4 Prozessor • • Unterstützt Intel® Pentium® 4 Prozessor (Northwood, 0,13 m) Intel Pentium® 4 400/533 MHz FSB • 2. Cache in Abhängigkeit von der CPU • Chipsatz Host/Speicher-Controller SiS 645DX ٠ SiS 962L MuTIOL Media I/O • Speicher • 3 184-polige DDR DIMM-Sockel Unterstützt DDR333/DDR266/DDR200 DIMM •

- Unterstützt bis zu 2 ungepufferte doppelseitige DIMMs DDR333
 oder bis zu 3 ungepufferte doppelseitige DIMMs DDR266/200
- Unterstützt bis zu 3GB DRAM (max.) (DDR266/200)
- Unterstützt ausschließlich 2,5 V DDR DIMMs

•	Unterstutzt 64-bit-DRAM Integrity-Modus des Typs ECC
•	IT8705
•	1 CNR-Steckplatz (Communication and Networking Riser)
٠	Unterstützt ein Gerät mit universellem AGP-Steckplatz
	(1x/2x/4x)
•	5 PCI-Steckplätze, 33 MHz & PCI 2.2 kompatibel

- Integrierte IDE-Anschlüsse
 2 IDE Bus Master (Zwei UDMA33/ATA66/ATA100/ATA133) IDE-Anschlüsse für bis zu 4 ATAPI-Geräte
 Unterstützt PIO-Modus 3,4 (UDMA 33/ATA66/ATA100/ATA133)
- IDE & ATAPI CD-ROM

 Integrierte
 1 Diskettenlaufwerkanschluss für 2 FDD mit 360 KB, 720 KB, 1,2 MB, 1,44 MB und 2,88 MB

 I paralleler Anschluss, unterstützt Normal/EPP/ECP
 - 2 serielle Anschlüsse (COM A & COM B)
 - 6 x USB 2.0/1.1 (2 x hinten, 4 x vorne, mit Kabel)
 - 1 IrDA-Anschluss für IR
 - 1 Audio-Frontanschluss

Fortsetzung.....

I/O Steuerung Steckplätze

Hardware Monitor	•	Betriebsüberwachung der Lüfter für CPU, System und Netzteil
	•	Erkennung der CPU-Temperatur
	٠	Erkennung der Systemspannung
Integrierte	٠	Realtek ALC650 CODEC
Sound-Anschlüsse	٠	Line-Out / 2 Front-Lautsprecher
	٠	Line-In / 2 Rear-Lautsprecher (über S/W-Schalter)
	•	Mic-In / Center & Woofer (über S/W-Schalter)
	•	SPDIF-Out
	٠	Line-In/Line-Out/Mic-In/CD-In/Game-Port
Integrierte LAN-Anschlüsse	٠	Integrierter Chipsatz RTL8100BL
PS/2-Anschluss	٠	Anschlüsse für PS/2-Tastatur und PS/2-Maus
BIOS	٠	Lizenziertes AWARD-BIOS, 2 Mbit Flash-ROM
	٠	Unterstützt Q-Flash
Weitere Merkmale	٠	Einschalten der PS/2-Tastatur durch Passwort
	٠	Einschalten der PS/2-Maus
	٠	STR (Suspend-To-RAM)
	٠	Wake-On-LAN (WOL)
	٠	Wake-On-Ring (WOR)



Bitte stellen Sie die CPU-Hostfrequenz entsprechend den Spezifikationen Ihres Prozessors ein. Wir empfehlen Ihnen, die Systembusfrequenz nicht höher einzustellen, als für die CPU angegeben, da es sich bei diesen spezifischen Busfrequenzen nicht um die Standardspezifikationen für CPU, Chipsatz und die meisten Peripheriegeräte handelt. Ob Ihr System unter diesen speziellen Busfrequenzen ordnungsgemäß arbeiten kann, hängt von den Hardwarekonfigurationen (CPU, Chipsätze, SDRAM, Karten usw.) ab.

Aufbau der Hauptplatine GA-8STXC



Kapitel 2 Einbauen der Hardware

Zum Einrichten des Computers müssen Sie folgende Schritte ausführen:

Schritt 1: Einbauen des Prozessors (CPU)

Schritt 2: Einbauen der Speichermodule

Schritt 3: Einbauen der Erweiterungskarten

Schritt 4: Anschließen der Bandkabel, der Gehäuseverdrahtung und der Stromversorgung

Schritt 5: Einrichten der BIOS-Software

Schritt 6: Installieren der unterstützenden Software-Tools



Schritt 1: Einbauen des Prozessors (CPU)

Schritt 1-1: Einbauen des Prozessors (CPU)





- Ziehen Sie den Hebel des CPU-Sockels um 90 Grad nach oben.
- Drücken Sie den Hebel des CPU-Sockels nach unten, und schließen Sie den Einbau der CPU ab.



2. Suchen Sie die Markierung

- ●[∞] Bitte achten Sie darauf, dass der betreffende CPU-Typ von der Hauptplatine unterstützt wird.
- ◆[™] Wenn die Markierung "Pin 1" am CPU-Sockel und die Schnittkante der CPU nicht richtig aufeinander ausgerichtet sind, wird die CPU nicht richtig eingebaut. Bitte ändern Sie die Einsetzausrichtung.

Schritt 1-2: Einbauen der CPU-Wärmesenke



 Haken Sie zuerst ein Ende der Lüfterhalterung in den CPU-Sockel ein.



 Haken Sie dann das andere Ende der Lüfterhalterung in den CPU-Sockel ein.

- Sitte verwenden Sie nur einen von Intel zugelassenen Lüfter.
- Um die Wärmeleitung zwischen der CPU und der Wärmesenke zu verbessern, sollen Sie das Wärmeleitband anbringen.

(Der CPU-Lüfter könnte an der CPU festkleben, wenn die Wärmeleitpaste hart wird. Wenn Sie dann versuchen, den Lüfter zu entfernen, könnte es passieren, dass Sie den Prozessor zusammen mit dem Lüfter aus dem CPU-Sockel ziehen und den Prozessor dabei beschädigen. Damit dies nicht passiert, sollten Sie anstelle der Wärmeleitpaste ein Wärmeleitband verwenden oder den Lüfter sehr vorsichtig entfernen.)

- ▲ Achten Sie darauf, dass das Kabel des CPU-Lüfters in den dafür vorgesehenen Anschluss eingesteckt ist. Damit ist die Installation abgeschlossen.
- Ausführlichere Erläuterungen zum Einbauen der CPU-Wärmesenke finden Sie im Benutzerhandbuch zu diesem Bauteil.

Schritt 2: Einbauen der Speichermodule

Die Hauptplatine ist mit 3 DIMM-(Dual Inline Memory Module-)Sockeln ausgestattet. Art und Größe des Speichers werden vom BIOS automatisch erkannt. Zum Einbauen das Speichermodul einfach senkrecht in den DIMM-Sockel einführen. Das DIMM-Modul ist mit einer Einkerbung versehen und kann deshalb nur in einer Richtung eingeführt werden. Die Speichergröße kann zwischen den Sockeln variieren.

Unterstützung	ungepufferter	DDR	DIMM-Größen	folgenden	Typs:	

64 Mbit (2Mx8x4 Bänke)	64 Mbit (1Mx16x4 Bänke)	128 Mbit (4Mx8x4 Bänke)
128 Mbit (2Mx16x4 Bänke)	256 Mbit (8Mx8x4 Bänke)	256 Mbit (4Mx16x4 Bänke)
512 Mbit (16Mx8x4 Bänke)	512 Mbit (8Mx16x4 Bänke)	

Der Speicher kann in folgenden Kombinationen installiert werden:

DDR1 (Bank 0&1)	DDR2 (Bank 2&3)	DDR3 (Bank 4&5)
SS	keine	keine
DS	keine	keine
SS	SS	keine
DS	SS	keine
DS	DS	keine
SS	SS	SS
DS	SS	SS
DS	DS	SS
DS	DS	DS

SS: Einseitig; DS: Doppelseitig

Hinweis:

1. GA-8STXC kann lediglich 4 Bänke DDR333 unterstützen.

2. Wenn DDR266 und DDR333 gemeinsam eingesetzt werden, werden alle Module als DDR266 ausgeführt.



DDR



- Das DIMM-Modul ist mit einer Einkerbung versehen und kann deshalb nur in einer Richtung eingeführt werden.
- Führen Sie das DIMM-Speichermodul senkrecht in den DIMM-Sockel ein. Drücken Sie es dann nach unten.
- Schließen Sie zum Arretieren des DIMM-Moduls die Kunststoffclips an den beiden Kanten der DIMM-Sockel.

Gehen Sie beim Ausbauen des DIMM-Moduls in umgekehrter Reihenfolge vor.

- ●[™] Wenn die LED STR/DIMM leuchtet, darf das DIMM-Modul nicht in den Sockel eingesetzt oder daraus entfernt werden.
- Bitte beachten Sie, dass das DIMM-Modul aufgrund der Kerbe nur in einer Richtung eingesetzt werden kann. Bei falscher Ausrichtung kann es nicht richtig eingebaut werden. Bitte ändern Sie die Einsetzausrichtung.

DDR Einführung

Der DDR-(Double Data Rate-)Speicher setzt auf der bestehenden SDRAM-Industrie-Infrastruktur auf. Es handelt sich dabei um eine leistungsstarke und kostengünstige Lösung, die von Speicherherstellern, OEMs und Systemintegratoren problemlos übernommen werden kann.

Der DDR-Speicher ist eine empfindliche und evolutionäre Lösung für die PC-Industrie, die auf der bestehenden SDRAM-Infrastruktur aufbaut. Durch die doppelte Speicherbandbreite lassen sich jedoch Engpässe bei der System-Performance ausräumen. Aufgrund seiner Verfügbarkeit, des guten Preises und des umfassenden Supports bietet der DDR SDRAM eine überragende Lösung und einen Migrationspfad von bestehenden SDRAM-Designs. Der PC2100 DDR-Speicher (DDR266) verdoppelt die Datenrate, da sowohl an der ansteigenden als auch an der abfallenden Taktkante Lese- und Schreibvorgänge erfolgen. Dadurch wird eine 2x größere Datenbandbreite erreicht als mit PC133 bei einer Ausführung mit gleicher DRAM-Taktfrequenz. Mit einer Spitzenbandbreite von 2,1 GB pro Sekunde ermöglicht es der DDR-Speicher System-OEMs, DRAM-Subsysteme hoher Performance und geringer Latenz zu schaffen, die sich für Server, Workstations, Highend-PCs und wertvolle Desktop-SMA-Systeme eignen. Mit einer Kernspannung von nur 2,5 V im Vergleich zu den 3,3 V herkömmlicher SDRAMs ist der DDR-Speicher eine ausgezeichnete Lösung für Desktops mit kleinem Formfaktor und für Notebook-Anwendungen.

Schritt 3: Einbauen der Erweiterungskarten

- 1. Lesen Sie vor dem Einbauen der Erweiterungskarten die Einbauanleitung durch.
- 2. Entfernen Sie das Gehäuse, die Schrauben und die Steckplatzhalterung.
- 3. Drücken Sie die Erweiterungskarte fest in den dafür auf der Hauptplatine vorgesehenen Steckplatz.
- 4. Achten Sie darauf, dass alle an der Karte befindlichen Metallkontakte fest im Steckplatz sitzen.
- 5. Drehen Sie die Schraube zur Befestigung der Halterung des Steckplatzes für die Erweiterungskarte wieder ein.
- 6. Bringen Sie das Gehäuse des Computers wieder an.
- 7. Schalten Sie den Computer ein. Falls notwendig, richten Sie im BIOS die Erweiterungskarte ein.
- 8. Installieren Sie über das Betriebssystem den benötigten Treiber.



AGP-Karte



Ziehen Sie den kleinen weißen herausziehbaren Schieber am Ende des AGP-Steckplatzes vorsichtig heraus, während Sie die AGP-Karte ein- oder ausbauen. Richten Sie die AGP-Karte auf den integrierten AGP-Steckplatz aus, und drücken Sie fest auf den Steckplatz. Vergewissern Sie sich, dass die AGP-Karte vom kleinen weißen herausziehbaren Schieber verriegelt wird.

Beim Installieren einer CNR-Karte zu beachten:

Bitte verwenden Sie eine Standard-CNR-Karte (siehe Abbildung), um mechanische Probleme zu vermeiden.



Standard-CNR-Karte

Schritt 4: Anschließen der Bandkabel, der Gehäuseverdrahtung und der Stromversorgung

Schritt 4-1: Die Ein- und Ausgänge auf der Rückseite (Einführung)



Anschlüsse für PS/2-Tastatur und PS/2-Maus



Anschluss für PS/2-Maus (Buchse für 6 Stifte) Dieser Anschluss unterstützt eine Standard-PS/2-Tastatur und PS/2-Maus.

Anschluss für PS/2-Tastatur (Buchse für 6 Stifte)

USB/LAN-Anschluss



Bevor Sie Geräte in die USB-Anschlüsse stecken, vergewissern Sie sich, dass diese Geräte, beispielsweise USB-Tastatur, Maus, Scanner, Zip-Laufwerk, Lautsprecher usw., mit einer Standard-USB-Schnittstelle ausgestattet sind. Vergewissern Sie sich auch, dass Ihr Betriebssystem (Win 95 mit USB-Ergänzung, Win98, Windows 2000, Windows Me, Win NT mit SP 6) den USB-Controller unterstützt. Falls Ihr Betriebssystem keinen USB-Controller unterstützt, fragen Sie beim Lieferanten Ihres Betriebssystems nach, ob ein Patch oder Treiber-Upgrade erhältlich ist. Weitere Informationen erhalten Sie ebenfalls von dem Händler, bei dem Sie das Betriebssystem und/oder die Peripheriegeräte erworben haben.

Parallele Schnittstelle und serielle Schnittstellen (COM A / COM B)

Parallele Schnittstelle (Buchse für 25 Stifte)

COM A COM B Serielle Schnittstelle (9-poliger Stecker)

0 0 0 0

Game-/MIDI-Ports

0 0 0 0



Joystick/MIDI (Buche für 15 Stifte)

Audio-Stecker



Nach der Installation des integrierten Audiotreibers können Sie Lautsprecher an die Line-Out-Buchse anschließen und ein Mikrofon an die MIC-In-Buchse. Geräte wie CD-ROM, Walkman usw. können an die Line-In-Buchse angeschlossen werden.

Dieser Anschluss unterstützt 2 Standard-COM-Schnittstellen und 1 parallele Schnittstelle. Geräte wie Drucker können an den parallelen Anschluss angeschlossen werden, Maus und Modem usw. an die seriellen Anschlüsse.

 Dieser Anschluss unterstützt Joysticks, MIDI-Tastaturen und weitere Audiogeräte.

Schritt 4-2: Die Steckplätze der Hauptplatine



1) CPU_FAN	16) S_IRQ
2) SYS_FAN	17) IR
3) PWR_FAN	18) CI
4) NB_FAN	19) CLR_CMOS
5) ATX_12V	20) WOL
6) ATX POWER	21) WOR
7) DISKETTENLAUFWERK	
8) IDE1 / IDE2	
9) DIMM_LED	

- 10) BAT
- 11) F_PANEL
- 12) F_AUDIO_I
- 13) SPDIF
- 14) CD_IN
- 15) F_USB1 / F_USB2

1) CPU_FAN (Anschluss des CPU-Lüfters) Sensor



- Bitte beachten Sie, dass der CPU-Lüfter richtig installiert werden muss, um fehlerhaften CPU-Betrieb oder eine Beschädigung der CPU durch Überhitzung zu vermeiden. Der Anschluss des CPU-Lüfters unterstützt einen max. Stromwert von bis zu 600 mA.
- Über diesen Anschluss kann der Lüfter, der die Systemtemperatur absenken soll, am Systemgehäuse angeschlossen werden.

GND

3) PWR_FAN



Über diesen Anschluss kann der Lüfter, der die Netzteiltemperatur absenken soll, am Systemgehäuse angeschlossen werden.

4) NB_FAN (Anschluss des Chip-Lüfters)



Wenn er in falscher Richtung eingesetzt wird, ist der Chip-Lüfter nicht funktionstüchtig. Es kann dann zu einer Beschädigung des Chip-Lüfters kommen. (Das schwarze Kabel ist üblicherweise GND.)

5) ATX_12V (+12-V-Netzanschluss)



 Dieser Anschluss (ATX +12V) liefert die Betriebsspannung für die CPU (Vcore).
 Das System kann nicht starten, wenn dieser

6) ATX POWER (Anschluss für das ATX-Netzteil)

Das Netzkabel darf erst an das Netzteil angeschlossen werden, nachdem das ATX-Netzteil und weitere Geräte fest an der Hauptplatine eingesteckt worden sind.



7) FDD

(Anschluss für das Diskettenlaufwerk)

|--|

1

Schließen Sie die Bandkabel des Diskettenlaufwerks an FDD an. Unterstützt Diskettenlaufwerke des Typs 360 KB, 12 MB, 1,44 MB und 2,88 MB.

Der rote Streifen am Bandkabel muss sich auf der selben Seite befinden wie der Kontakt 1.



9) DIMM_LED

10) BAT (Batterie)



Wichtiger Hinweis:

Bitte schließen Sie erst das Festplattenlaufwerk an IDE1 und dann das CD-ROM-Laufwerk an IDE2 an.

Der rote Streifen am Bandkabel muss sich auf der selben Seite befinden wie der Kontakt 1.

Während die DIMM LED leuchtet, dürfen keine Speichermodule ausgebaut werden. Anderenfalls könnte ein Kurzschluss verursacht werden, oder es könnte aufgrund der 2,5-V-Standby-Spannung zu anderen unerwarteten Schäden kommen. Speichermodule dürfen nur ausgebaut werden, wenn die STR-Funktion über den Jumper deaktiviert und das Netzkabel gezogen wurde.

ACHTUNG

- Beim falschen Einsetzen der Batterie besteht Explosionsgefahr.
- Nur durch den gleichen Typ oder einen gleichwertigen, vom Händler empfohlenen Typ auswechseln.
- Verbrauchte Batterien entsprechend den Herstelleranweisungen entsorgen.

11) F_PANEL (Anschluss mit 2x9 Kontakten)



GN (Energiespar-Schalter)	Offen: Normalbetrieb
	Überbrückt: Aufrufen des Energiesparmodus
G (Energiespar-LED)	Kontakt 1: LED-Anode (+)
	Kontakt 2: LED-Kathode(-)
H (LED IDE-Festplattenaktivität)	Kontakt 1: LED-Anode (+)
	Kontakt 2: LED-Kathode(-)
SPK (Lautsprecheranschluss)	Kontakt 1: VCC(+)
	Kontakt 2- Kontakt 3: NC
	Kontakt 4: Daten(-)
RST (Rücksetztaste)	Offen: Normalbetrieb
	Überbrückt: Hardwaresystem zurücksetzen
PW (Soft Power-Anschluss)	Offen: Normalbetrieb
	Überbrückt: Ein/Aus
P+ / P- / P- (Power-LED)	Kontakt 1: LED-Anode (+)
	Kontakt 2: LED-Kathode(-)
	Kontakt 3: LED-Kathode(-)

Bitte schließen Sie die Netzstrom-LED, den PC-Lautsprecher, die Rücksetztaste, den Netzschalter usw. der Chassis-Frontplatte an den Anschluss F_PANEL an. Beachten Sie dabei die o.g. Kontaktbelegungen.

12) F_AUDIO_I (Audio-Frontanschluss)



13) SPDIF (SPDIF)



- Wenn Sie den "Audio-Frontanschluss" verwenden möchten, müssen Sie den Jumper 5-6, 9-10 versetzen. Um den Audio-Frontanschluss verwenden zu können, muss das Chassis mit einem Audio-Frontanschluss ausgestattet sein. Außerdem muss die Kontaktbelegung am Kabel der am MB-Anschluss entsprechen. Fragen Sie bei Ihrem Händler nach, ob das Chassis, das Sie ausgesucht haben, einen Audio-Frontanschluss unterstützt.
- Der SPDIF-Ausgang kann digitales Audio zu den externen Lautsprechern oder komprimierte AC3-Daten zu einem externen Dolby Digital Decoder liefern. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn Ihre Stereoanlage mit einem digitalen Eingang ausgestattet ist.

6-Kanal-Ausgang: Die Hauptplatine weist einen

14) CD_IN

(Anschluss CD-Audio-Line-In)



Schließen Sie den CD-ROM- oder DVD-ROM-Audioausgang an diesen Anschluss an.

15) F_USB1/F_USB2 (USB-Frontanschluss) (Anschlüsse F_USB1 & F_USB2 in Gelb sind für USB 2.0 gedacht)



Achten Sie auf die richtige Polarität des USB-Frontanschlusses. Prüfen Sie die Kontaktbelegung, während Sie das USB-Frontkabel einstecken. Ein optionales USB 2.0-Frontkabel erhalten Sie bei Ihrem Händler.





- Dieser Anschluss ist beispielsweise f
 ür folgendes Spezialdesign ausgelegt: PCMCIA Add-On-Card.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass Kontakt 1 des IR-Geräts auf Kontakt 1 am Stecker ausgerichtet ist. Um die integrierte IR-Funktion zu aktivieren, müssen Sie ein optionales IR-Modul kaufen. Weitere Informationen zum optionalen IR-Gerät erhalten Sie bei Ihrem Händler.

18) CI (GEHÄUSE OFFEN)



Dieser 2-polige Anschluss ermöglicht Ihrem System, den Systemalarm zu aktivieren oder zu deaktivieren, der abgegeben wird, wenn das Systemgehäuse entfernt wird.

19) CLR_CMOS (CMOS löschen)



1-2 überbrücken: Normal



2-3 überbrücken: CMOS löschen

Mit diesem Jumper können Sie die CMOS-Daten auf ihre Standardwerte zurücksetzen. Zum Löschen des CMOS müssen Sie Kontakt 1-2 vorübergehend überbrücken.

20) WOL (Wake-On-Lan)



21) WOR (Ring-Power-On; Wake-Up der internen Modemkarte)



Kapitel 3 BIOS Setup

BIOS Setup ist eine Übersicht über das BIOS Setup-Programm. Mit Hilfe dieses Programms kann der Benutzer die grundlegende Systemkonfiguration verändern. Die entsprechenden Informationen werden in dem mit einer Batterie ausgestatteten CMOS-RAM gespeichert, so dass die Setup-Informationen auch bei ausgeschaltetem Computer erhalten bleiben.

SETUPAUFRUFEN

Zum Aufrufen des Setup-Programms drücken Sie nach dem Einschalten Ihres Computers die Taste <Entf>. Wenn Sie erweiterte BIOS-Einstellungen benötigen, gehen Sie bitte zum Einstellmenü "Advanced BIOS". Zum Aufrufen des Einstellmenüs Advanced BIOS drücken Sie auf dem BIOS-Bildschirm die Taste "Ctrl+F1".

STEUERTASTEN

< ^ >	Wechsel zum vorhergehenden Menüpunkt
< \ >	Wechsel zum folgenden Menüpunkt
< ← >	Wechsel zum Menüpunkt links
< → >	Wechsel zum Menüpunkt rechts
<esc></esc>	Hauptmenü – Beenden und Änderungen nicht abspeichern unter den Menüs CMOS Status Page Setup und Option Page Setup – Aktuelle Seite beenden und zum Hauptmenü zurückkehren
<+/PgUp>	Erhöhung des Zahlenwertes oder Vornehmen von Veränderungen
<-/PgDn>	Verringerung des Zahlenwertes oder Vornehmen von Veränderungen
<f1></f1>	Allgemeine Hilfe, nur für die Menüs Status Page Setup und Option Page Setup verfügbar.
<f2></f2>	Reserviert
<f3></f3>	Reserviert
<f4></f4>	Reserviert
<f5></f5>	Wiederherstellung des alten CMOS-Wertes aus dem CMOS-RAM; nur für das Menü Option Page Setup verfügbar.
<f6></f6>	Laden des Fail-Safe Default CMOS-Wertes aus der BIOS Default-Tabelle
<f7></f7>	Laden der Optimized Defaults
<f8></f8>	Q-Flash-Funktion
<f9></f9>	Reserviert
<f10></f10>	Alle CMOS-Veränderungen speichern; nur für das Hauptmenü verfügbar.

HILFE ANFORDERN

Hauptmenü

Die Online-Beschreibung der markierten Konfigurationsfunktion wird am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Menü Status Page Setup/Menü Option Page Setup

Drücken Sie die Funktionstaste F1, um ein kleines Hilfefenster anzuzeigen, in dem die zu verwendenden Tasten und die Auswahlmöglichkeiten für die markierte Option beschrieben werden. Drücken Sie zum Verlassen der Hilfe die Taste <Esc>.

Das Hauptmenü (Zum Beispiel: BIOS Ver. : F2a)

Nach dem Aufrufen von Award BIOS CMOS Setup Utility wird das Hauptmenü (Abbildung 1) angezeigt. In diesem Menü können Sie aus acht Konfigurationsfunktionen und zwei Optionen zum Verlassen des Programms wählen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Konfigurationsfunktionen zu markieren, und drücken Sie die <Eingabetaste>, um die Funktion zu bestätigen oder Untermenüs aufzurufen.

Standard CMOS Features	
► Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults
►Integrated Peripherals	Load Optimized Defaults
▶ Power Management Setup	Set Supervisor Password
▶ PnP/PCI Configurations	Set User Password
► PC Health Status	Save & Exit Setup
► Frequency/Voltage Control	Exit Without Saving
ESC:Quit	$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$:Select Item
F8: Q-Flash	F10:Save & Exit Setup
	Time, Date, Hard Disk Type

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

Abbildung 1: Hauptmenü

• Standard CMOS Features

Diese Setup-Seite enthält alle Optionen in einem Standard-kompatiblen BIOS.

• Advanced BIOS Features

Diese Setup-Seite enthält alle Positionen der speziellen Award-Erweiterungsfunktionen.

Integrated Peripherals

Diese Setup-Seite enthält alle integrierten Peripheriegeräte.

Power Management Setup

Diese Setup-Seite enthält alle Positionen der Energiesparfunktion.

PnP/PCI Configurations

Diese Setup-Seite enthält alle Konfigurationen für PCI & PnP ISA-Ressourcen.

PC Health Status

Auf dieser Setup-Seite haben Sie die Möglichkeit, ein automatisches Erkennen von Temperatur, Spannung, Lüfterstatus und Geschwindigkeit festzulegen.

• Frequency/Voltage Control

Auf dieser Setup-Seite können Sie den Takt und die Taktfrequenz der Zentraleinheit einstellen.

• Load Fail-Safe Defaults

Fail-Safe Defaults sind Systemparametereinstellungen, bei denen sich der Computer in einer ausfallsicheren Konfiguration befindet.

• Load Optimized Defaults

Optimized Defaults sind Systemparametereinstellungen, bei denen sich der Computer in einer Konfiguration zur Erreichung optimaler Leistung befindet.

• Set Supervisor Password

Option zum Ändern, Festlegen oder Deaktivieren des Passworts. Damit können Sie den Zugriff auf das System und auf das Konfigurationsprogramm Setup oder nur auf Setup eingrenzen.

• Set User Password

Option zum Ändern, Festlegen oder Deaktivieren des Passworts. Mit Hilfe dieser Option können Sie den Zugriff auf das System begrenzen.

• Save & Exit Setup

Option zum Speichern der vorgenommenen CMOS-Einstellungen im CMOS-RAM und Verlassen von Setup.

• Exit Without Saving

Verwirft alle Änderungen der CMOS-Werte und beendet das Setup.

Standard CMOS Features

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

Date (mm:dd:yy)	Fri, May 3 2002	Item Help
Time (hh:mm:ss)	17:56:23	Menu Level 🕨
		Change the day, month,
►IDE Primary Master	None	year
►IDE Primary Slave	None	
►IDE Secondary Master	None	<week></week>
►IDE Secondary Slave	None	Sun. to Sat.
Drive A	1.44M, 3.5 in.	<month></month>
Drive B	None	Jan. to Dec.
Floppy 3 Mode Support	Disabled	
		<day></day>
Halt On	All, But Keyboard	1 to 31 (or maximum
		allowed in the month)
Base Memory	640K	
Extended Memory	130048K	<year></year>
Total Memory	131072K	1999 to 2098
$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$: Move Enter:Select	+/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Ex	kit F1:General Help
F5:Previous Values	F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized D	efaults

Standard CMOS Features

Abbildung 2: Standard CMOS Features

🗢 Date

Das Datumsformat lautet <Woche>, <Monat>, <Tag>, <Jahr>.

- ➤Week Die Woche (von Sonntag bis Sonnabend). Wird durch das BIOS bestimmt und ist ein reiner Anzeigewert.
- Month Der Monat (Januar bis Dezember).
- Day Der Tag des laufenden Monats, ein Wert zwischen 1 und max. 31.
- → Year Die Jahreszahl zwischen 1999 und 2098.

🗢 Time

Das Zeitformat lautet <Stunde> <Minute> <Sekunde>. Die Zeit wird im 24-Stunden-Format angegeben. Die Uhrzeit 13.00 Uhr wird z. B. in der Form 13:00:00 angezeigt.

$^{\circ\circ}$ IDE Primary Master, Slave / IDE Secondary Master, Slave

In dieser Kategorie wird der Typ der in den Computer eingebauten Festplatte angegeben (von C bis F). Es werden zwei Typen unterschieden: automatisch und manuell. Der Typ "Manuell" ist benutzerdefinierbar. Ist "Auto" eingestellt, wird der HDD-Typ automatisch erkannt.

Beachten Sie, dass die technischen Daten Ihres Laufwerks mit der Laufwerkstabelle übereinstimmen müssen. Die Festplatte funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Sie falsche Daten in diese Kategorie eingeben.

Wenn Sie die Option User Type auswählen, werden Sie zur Eingabe der folgenden Informationen aufgefordert: Geben Sie die Informationen direkt über die Tastatur ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>. Sie erhalten diese Information von dem Händler, bei dem Sie Ihre Festplatte gekauft haben, bzw. beim Hersteller Ihres Betriebssystems.

- ►CYLS. Anzahl der Zylinder
- HEADS Anzahl der Köpfe
- ► PRECOMP Schreib-Prekompensation
- ► LANDZONE Landezone
- SECTORS Anzahl der Sektoren

Wenn keine Festplatte installiert ist, wählen Sie NONE und bestätigen diese Eingabe mit der < Eingabetaste>.

🗢 Drive A / Drive B

In dieser Kategorie wird der Typ des in den Computer eingebauten Diskettenlaufwerks angegeben (A oder B).

► None	Kein Diskettenlaufwerk installiert.
▶ 360K, 5.25 in.	51/4 Zoll PC Standardlaufwerk, Kapazität 360 KByte.
▶1.2M, 5.25 in.	5% Zoll, AT Laufwerk mit hoher Aufzeichnungsdichte, Kapazität 1,2 MByte.
	(3½ Zoll, wenn "3 Mode" aktiviert ist).
▶720K, 3.5 in.	31/2 Zoll, doppelseitig, Kapazität 720 KByte.
▶ 1.44M, 3.5 in.	3½ Zoll, doppelseitig, Kapazität 1,44 MByte.
▶2.88M, 3.5 in.	31/2 Zoll, doppelseitig, Kapazität 2,88 MByte.

∽ Floppy 3 Mode Support (für Japan)

➡ Disabled	Normales Diskettenlaufwerk. (Standardwert)
► Drive A	Laufwerk A ist Diskettenlaufwerk "3 Mode".
► Drive B	Laufwerk B ist Diskettenlaufwerk "3 Mode".
➡ Both	Die Laufwerke A und B sind Diskettenlaufwerke "3 Mode".

🏸 Halt on

In dieser Kategorie wird festgelegt, bei welcher Art von Fehlern der Systemstart angehalten werden soll.

NO Errors	Der Systemstart wird nicht angehalten, wenn beliebige Fehler gefunden werden, und es erscheint eine entsprechende Meldung.
► All Errors	Der Systemstart wird bei jedem (auch weniger schwerwiegenden) Fehler, den das BIOS erkennt, angehalten.
All, But Keyboard	Der Systemstart wird bei allen Fehlern mit Ausnahme von Tastaturfehlern angehalten. (Standardwert)
All, But Diskette	Der Systemstart wird bei allen Fehlern mit Ausnahme von Festplatten- und Diskettenfehlern angehalten.
►All, But Disk/Key	Der Systemstart wird bei allen Fehlern mit Ausnahme von Tastatur-, Festplatten- und Diskettenfehlern angehalten.

∽ Speicher

Diese Kategorie ist eine reine Anzeigekategorie, die während des Abarbeitens der POST-Funktion (Power On Self Test) des BIOS festgelegt wird.

Base Memory

Während des Abarbeitens der POST-Funktion des BIOS wird die Größe des im System installierten konventionellen Speichers bestimmt.

Der Wert des Basisspeichers beläuft sich bei Systemen, bei denen auf der Hauptplatine ein Speicher von 512 KB installiert ist, üblicherweise auf 512 K, und bei Systemen, bei denen mindestens 640 KB Speicher auf der Hauptplatine installiert sind, auf 640 KB.

Extended Memory

Die POST-Funktion des BIOS ermittelt, wie viel Erweiterungsspeicher vorhanden ist.

Dabei handelt es sich um den Speicher, der in der Speicheradressierung der CPU oberhalb von 1 MB liegt.

Advanced BIOS Features

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

Advanced BIOS Features

First Boot Device		Floppy	Item Help
Second Boot Device		HDD-0	Menu Level 🕨
Third Boot Device		CDROM	Select Boot Device
Boot Up Floppy Seek		Disabled	priority
Password Check		Setup	
Full Screen logo show		Enabled	
			[Floppy]
			Boot from floppy
			[LS120]
			Boot from LS120
			[HDD-0]
			Boot from First HDD
			[HDD-1]
			Boot from second HDD
↑↓→←: Move Enter:Select	+/-/PU/PD:Value	F10:Save	ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values	F6:Fail-Safe Defaults		F7:Optimized Defaults

Abbildung 3: Advanced BIOS Features

∽ First/Second/Third Boot Device

- ➡ Floppy System von Diskette booten.
- ►LS120 System von LS120 booten.
- ► HDD-0~3 System von HDD-0~3 booten.
- SCSI System von SCSI booten.
- ➤ CDROM System von CDROM booten.
- ➡ ZIP System von ZIP booten.
- ► USB-FDD System von USB-FDD booten.
- ► USB-ZIP System von USB-ZIP booten.
- ▶ USB-CDROM System von USB-CDROM booten.
- ► USB-HDD System von USB-HDD booten.
- LAN System von LAN booten.
- Disabled Priorität des Systemstarts deaktivieren.

🗢 Boot Up Floppy Seek

Während der POST Sequenz bestimmt das BIOS, ob es sich beim installierten Diskettenlaufwerk um eine Ausführung mit 40 oder 80 Spuren handelt. Das Laufwerk mit 360 KB hat 40 Spuren, während die Laufwerke mit 720 KB sowie 1,2 und 1,44 MB sämtlich 80 Spuren haben.

- Enabled Das BIOS sucht nach Diskettenlaufwerken, um zu bestimmen, ob diese 40 oder 80 Spuren haben. Beachten Sie bitte, dass das BIOS Laufwerke mit 720 KB bzw. 1,2 oder 1,44 MB nicht unterscheiden kann, da diese alle 80 Spuren haben.
- Disabled Das BIOS versucht nicht, den Typ des Diskettenlaufwerks über die Anzahl der Spuren zu ermitteln. Beachten Sie bitte, dass keine Warnmeldung erscheint, wenn ein Laufwerk mit 360 KB installiert ist. (Standardwert)

The Password Check

Mit dieser Funktion können Sie den Zugriff auf das System und auf das Konfigurationsprogramm Setup oder nur auf Setup eingrenzen.

- Setup Das System wird gebootet, aber der Zugriff auf Setup wird verweigert, wenn ein falsches Kennwort bei der Eingabeaufforderung eingegeben wird. (Standardwert)
- System Das System kann nicht gebootet werden, und der Zugriff auf die Setup-Seite wird verweigert, wenn ein falsches Kennwort bei der Eingabeaufforderung eingegeben wird.

∽ Full Screen logo show

- > Enabled Das "Fujitsu Siemens"-Logo wird beim Booten angezeigt. (Standardwert)
- Disabled Das "Fujitsu Siemens"-Logo wird beim Booten nicht angezeigt.

Integrated Peripherals

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software Integrated Peripherals

IDE1 Conductor Cable	Auto	Item Help
IDE2 Conductor Cable	Auto	Menu Level 🕨
On-Chip Primary PCI IDE	Enabled	[Auto]
On-Chip Secondary PCI IDE	Enabled	Auto-detect IDE
AC97 Audio	Enabled	cable type
USB Controller	Enabled	
USB Legacy Support	Disabled	[ATA66/100]
Onboard LAN device	Enabled	Set Conductor cable
Init Display First	AGP	to ATA66/100(80-pins)
Onboard Serial Port 1	3F8/IRQ4	
Onboard Serial Port 2	2F8/IRQ3	[ATA33]
UART Mode Select	Normal	Set Conductor cable
x UR2 Duplex Mode	Half	to ATA33(40-pins)
Onboard Parallel Port	378/IRQ7	
Parallel Port Mode	SPP	
x ECP Mode Use DMA	3	
Game Port Address	201	
Midi Port Address	330	
Midi Port IRQ	10	
↑↓→←: Move Enter:Select	+/-/PU/PD:Value F10:Save	ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values	F6:Fail-Safe Defaults	F7:Optimized Defaults

Abbildung 4: Integrated Peripherals

TIDE1 Conductor Cable

► Auto	Wird automatisch vom BIOS erkannt. (Standardwert)
► ATA66/100	IDE1 Conductor Cable auf ATA66/100 setzen. (Bitte stellen Sie sicher, dass das IDE-Gerät und das Kabel mit ATA66/100 kompatibel ist).
► ATA33	IDE1 Conductor Cable auf ATA33 setzen. (Bitte stellen Sie sicher, dass das IDE-Gerät und das Kabel mit ATA33 kompatibel ist).

∽ IDE2 Conductor Cable

► Auto	Wird automatisch vom BIOS erkannt. (Standardwert)
► ATA66/100	IDE2 Conductor Cable auf ATA66/100 setzen. (Bitte stellen Sie sicher, dass das IDE-Gerät und das Kabel mit ATA66/100 kompatibel ist).
► ATA33	IDE2 Conductor Cable auf ATA33 setzen. (Bitte stellen Sie sicher, dass das IDE-Gerät und das Kabel mit ATA33 kompatibel ist).

∽ On-Chip Primary PCI IDE

➡ Enabled	Aktivierung des internen IDE-Ports des ersten Kanals. (Standardwert)
➡ Disabled	Deaktivierung des internen IDE-Ports des ersten Kanals.

∽ On-Chip Secondary PCI IDE

➡ Enabled	Aktivierung des internen IDE-Ports des zweiten Kanals. (Standardwert)
➡ Disabled	Deaktivierung des internen IDE-Ports des zweiten Kanals.

∽ AC97 Audio

- ► Enabled Aktivierung der integrierten AC'97-Audiofunktion. (Standardwert)
- Disabled Deaktivierung dieser Funktion.

∽ USB Controller

- ► Enabled Aktivierung des USB-Controllers. (Standardwert)
- Disabled Deaktivierung des USB-Controllers.

∽ USB Legacy Support

- ➡ Enabled Aktivierung von USB Legacy Support.
- Disabled Deaktivierung von USB Legacy Support. (Standardwert)

🗢 Onboard LAN device

Enabled	Aktivierung des Realtek LAN. (Standardwert)
➡ Disabled	Deaktivierung des Realtek LAN.

🗢 Init Display First

AGP Der Befehl "Init Display First" gilt für den AGP-Steckplatz. (Standardwert)
 PCI Der Befehl "Display Init First" gilt für den PCI-Steckplatz.

🗢 Onboard Serial Port 1

- Auto Das BIOS richtet automatisch die Adresse der Schnittstelle 1 ein.
- ⇒ 3F8/IRQ4 Aktivierung der seriellen Schnittstelle 1. Adresse: 3F8. (Standardwert)
- ▶ 2F8/IRQ3 Aktivierung der seriellen Schnittstelle 1. Adresse: 2F8.
- → 3E8/IRQ4 Aktivierung der seriellen Schnittstelle 1. Adresse: 3E8.
- ▶ 2E8/IRQ3 Aktivierung der seriellen Schnittstelle 1. Adresse: 2E8.
- Disabled Deaktivierung der seriellen Schnittstelle 1.

Onboard Serial Port 2

Auto	Das BIOS	richtet	automatisch	die	Adresse	der	Schnittstelle	2	ein.

- ➡ 3F8/IRQ4 Aktivierung der seriellen Schnittstelle 2. Adresse: 3F8.
- ▶ 2F8/IRQ3 Aktivierung der seriellen Schnittstelle 2. Adresse: 2F8. (Standardwert)
- → 3E8/IRQ4 Aktivierung der seriellen Schnittstelle 2. Adresse: 3E8.
- ⇒ 2E8/IRQ3 Aktivierung der seriellen Schnittstelle 2. Adresse: 2E8.
- Disabled Deaktivierung der seriellen Schnittstelle 2.

C UART Mode Select

(Mit diesem Menüpunkt können Sie in Infrarotfunktion (IR-Funktion) des internen I/O-Chips festlegen.)

- ► ASKIR Einstellung des UART-Chips auf den ASKIR-Modus.
- ▶IrDA Einstellung des UART-Chips auf den IrDA-Modus.

∽ UR2 Duplex Mode

- Half IR-Funktion Halbduplex. (Standardwert)
- ► Full IR-Funktion Vollduplex.

🗢 Onboard Parallel port

- ⇒ 378/IRQ7 Aktivierung der internen LPT-Schnittstelle. Adresse: 378/IRQ7. (Standardwert)
- ▶ 278/IRQ5 Aktivierung der internen LPT-Schnittstelle. Adresse: 278/IRQ5.
- Disabled Deaktivierung der internen LPT-Schnittstelle.
- ⇒ 3BC/IRQ7 Aktivierung der internen LPT-Schnittstelle. Adresse: 3BC/IRQ7.

Transferred Port Mode

- ⇒SPP Die parallele Schnittstelle dient als parallele Standard-Schnittstelle. (Standardwert)
- ▶EPP Die parallele Schnittstelle dient als erweiterte parallele Schnittstelle.
- ▶ ECP Die parallele Schnittstelle dient als Schnittstelle mit erweiterten Möglichkeiten.
- ► ECP+EPP Nutzung der parallelen Schnittstelle im ECP- und EPP-Modus.

The second secon

- ➡ 3 Einstellung von ECP Mode Use DMA auf 3. (Standardwert)
- ▶1 Einstellung von ECP Mode Use DMA auf 1.

The Game Port Address

- ▶ 201 Einstellung der Game Port-Adresse auf 201. (Standardwert)
- ► 209 Einstellung der Game Port-Adresse auf 209.
- Disabled Deaktivierung dieser Funktion.

🗢 Midi Port Address

▶ 300	Einstellung der Midi Port-Adresse auf 300.
▶ 330	Einstellung der Midi Port-Adresse auf 330. (Standardwert)
➡ Disabled	Deaktivierung dieser Funktion.

🗢 Midi Port IRQ

- ▶5 Einstellung des Midi Port-IRQ auf 5.
- ▶ 10 Einstellung des Midi Port-IRQ auf 10. (Standardwert)

Power Management Setup

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

Power Management Setup					
ACPI Suspend Type	S1(POS)	Item Help			
Soft-Off by PWR_BTTN	Off	Menu Level 🕨			
System After AC Back	Off	[S1]			
IRQ [3-7, 9-15], NMI	Enabled	Set suspend type to			
ModemRingOn/WakeOnLan	Enabled	Power On Suspend under			
PME Event Wake Up	Disabled	ACPI OS			
Power On by Keyboard	Password				
Power On by Mouse	Disabled	[S3]			
Resume by Alarm	Disabled	Set suspend type to			
x Month Alarm	NA	Suspend to RAM under			
x Day (of Month)	0	ACPI OS			
x Time (hh:nn:ss)	0 0 0				
Power LED in S1 state	Blinking				
↑↓→←: Move Enter:Select	t +/-/PU/PD:Value F10:Save ES	C:Exit F1:General Help			
F5:Previous Values	F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimize	d Defaults			

Abbildung 5: Power Management Setup

∽ ACPI Suspend Type

- ⇒ S1(POS) Einstellung von ACPI Suspend Type auf S1. (Standardwert)
- S3(STR) Einstellung von ACPI Suspend Type auf S3.

∽ Soft-off by PWR_BTTN

- ➤Off Wenn der Benutzer den Power-Schalter einmal drückt, kann er das System ausschalten. (Standardwert)
- Suspend Wenn der Benutzer den Power-Schalter einmal drückt, kann er den Suspend-Modus aufrufen.

∽ System after AC Back

LastState Beim Wiedereinschalten kehrt das System in den Zustand vor dem Ausschalten zurück.
 Off Beim Wiedereinschalten des Systems wird es in den Status "Aus" gesetzt. (Standardwert)
 > On Beim Wiedereinschalten des Systems wird es in den Status "Ein" gesetzt.

∽ IRQ [3-7, 9-15], NMI

- Disabled Deaktivierung dieser Funktion.
- ➡ Enabled Aktivierung dieser Funktion. (Standardwert)

~ ModemRingOn/WakeOnLAN

- Disabled Aktivierung der Funktion Modem Ring On / Wake On LAN.
- ⇒Enabled Deaktivierung der Funktion Modem Ring On / Wake On LAN. (Standardwert)

∽ PME Event Wake Up

- Disabled Deaktivierung dieser Funktion. (Standardwert)
- ➡ Enabled Aktivierung vom PME Event Wake up.

The Power On by Keyboard

Password Geben Sie das Passwort ein (1 bis 8 Zeichen), und drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste. (Standardwert)

The Power On by Mouse

- ► Enabled Aktivierung des Einschaltens mit der Mausfunktion
- Disabled Deaktivierung dieser Funktion. (Standardwert)

∽ Resume by Alarm

Hier können Sie die Funktion "Resume by Alarm" aktivieren und festlegen, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit das System eingeschaltet werden soll.

- Disabled Deaktivierung dieser Funktion. (Standardwert)
- > Enabled Aktivierung der Alarmfunktion zum Einschalten des Systems.

Falls die Option "RTC Alarm Lead To Power On" aktiviert ist:

Month Alarm :	NA, 1~12
Day (of Month) :	1~31
Time (hh: mm: ss) :	(0~23) : (0~59) : (0~59)

The Power LED in S1 state

- Blinking Im Standby-Modus (S1) blinkt die Power-LED. (Standardwert)
- Dual/Off Im Standby-Modus (S1):
 - a. Bei einfarbiger LED: Power-LED erlischt.
 - b. Bei zweifarbiger LED: Power-LED wechselt die Farbe.

PnP/PCI Configurations

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

PCI 4 IRQ Assignment	Auto	Item Help	
PCI 1/5 IRQ Assignment	Auto	Menu Level 🕨	
PCI 2 IRQ Assignment	Auto		
PCI 3 IRQ Assignment	Auto		
↑↓→←: Move Enter:Selec	t +/-/PU/PD:Value F10:Save	ESC:Exit F1:General Help	
F5:Previous Values	F6:Fail-Safe Defaults	F7:Optimized Defaults	

PnP/PCI Configurations

Abbildung 6: PnP/PCI Configurations

∽ PCI 4 IRQ Assignment

► Auto	Automatische Zuordnung der IRQ zu PCI 4. (Standardwert)
▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15	Einstellung von IRQ, 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 auf PCI 4.

∽ PCI 1/5 IRQ Assignment

みuto	Automatische Zuordnung der IRQ zu PCI 1/5. (Standardwert)
▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15	Einstellung von IRQ, 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 auf PCI 1/5.

∽ PCI 2 IRQ Assignment

► Auto	Automatische Zuordnung der IRQ zu PCI 2. (Standardwert)
▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15	Einstellung von IRQ, 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 auf PCI 2.

∽ PCI 3 IRQ Assignment

Auto	Automatische Zuordnung der IRQ zu PCI 3. (Standardwert)
▶ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15	Einstellung von IRQ, 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 auf PCI 3.

PC Health Status

PC Health Status		
VCORE	1,719	Item Help
VCC18	1,776	
+3,3V	3,232	
+5V	5,026	
+12V	11,716	
Current CPU Temperature	39°C	
Current CPU FAN speed	4336 RPM	
CPU Warning Temperature	Disabled	
CPU FAN Fail Warning	Disabled	
↑↓→←: Move Enter:Select	+/-/PU/PD:Value F10:Save	ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults		

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

Abbildung 7: PC Health Status

∽ Current CPU Speed (RPM)

→Automatisches Ermitteln des Geschwindigkeitsstatus des CPU-/Systemlüfters.

🗢 CPU FAN Fail Warning

- Disabled Deaktivierung der Lüfterwarnfunktion. (Standardwert)
- Enabled Aktivierung der Lüfterwarnfunktion.

∽ CPU Warning Temperature

➡ Disabled	Deaktivierung der CPU-Temperaturwarnfunktion. (Standardwert)
	Systemwarnung, wenn die CPU-Temperatur über diese Werte steigt.

Frequency/Voltage Control

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

Frequency/Voltage Control

	10	X	Item	Help
			Menu	J Level ►
				Ì
Entor:Soloct	//PU/PD·Valuo	E10.5000	ESCIEvit	E1:Conoral Holn
EIIIEI.JEIEUI	+/-/PU/PD.value	FIU.Save	ESC.LAIL	FT.General neip
vious Values	F6:Fail-Safe Defa	aults F7:O	ptimized De	faults
-	Enter:Select evious Values	10 Enter:Select +/-/PU/PD:Value evious Values F6:Fail-Safe Defi	10X Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save evious Values F6:Fail-Safe Defaults F7:O	10X Item Menu Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit evious Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized De

Abbildung 8: Frequency/Voltage Control

CPU Clock Ratio

Wenn eine CPU im gesperrten Verhältnis verwendet wird, wird diese Option nicht angezeigt bzw. kann nicht ausgewählt werden.

▶10X~24X Abhängig vom CPU-Taktverhältnis.

Load Fail-Safe Defaults

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

Standard CMOS Features	Top Performance	
Advanced Chipset Features	Load Fail-Safe Defaults	
Integrated Peripherals	Load Optimized Defaults	
Power Mar Load Fail-Safe Defaults? (Y/N)?Y PnP/PCL C		
►PC Health Status	Save & Exit Setup	
► Frequency/Voltage Control	Exit Without Saving	
ESC:Quit	↑↓→←:Select Item	
F8: Q-Flash	F10:Save & Exit Setup	
Load Fail-Safe Defaults		

Abbildung 10: Load Fail-Safe Defaults

Load Fail-Safe Defaults

Fail-Safe Defaults sind jene Systemparametereinstellungen, die einen Betrieb des Systems bei minimaler Leistung gestatten.

Load Optimized Defaults

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software



Abbildung 11: Load Optimized Defaults

Load Optimized Defaults

Durch Auswahl dieser Option werden die vom System automatisch erkannten werkseitigen Voreinstellungen für das BIOS und den Chipsatz aktiviert.

Hinweis:

Auf der deutschen Tatsatur muß ein "Z" anstelle von "Y" gedrückt werden.

Set Supervisor/User Password

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

Standard CMOS Features	Top Performance	
Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults	
Integrated Peripherals	Load Optimized Defaults	
▶Power Ma		
► PnP/PCI C		
►PC Health Status	Save & Exit Setup	
► Frequency/Voltage Control	Exit Without Saving	
ESC:Quit	↑↓→←:Select Item	
F8: Q-Flash	F10:Save & Exit Setup	
Change/Set/Disable Password		

Abbildung 12: Passworteinstellung

Wenn Sie diese Funktion wählen, wird folgende Meldung in der Bildschirmmitte angezeigt, um Sie beim Erstellen eines Passworts zu unterstützen.

Geben Sie das Passwort erneut ein (bis zu acht Zeichen), und drücken Sie die <Eingabetaste>. Sie werden aufgefordert, das Passwort zu bestätigen. Geben Sie das Passwort erneut ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>. Sie können auch <Esc> drücken, um die Eingabe abzubrechen und kein Passwort einzugeben.

Zum Deaktivieren der Passwortfunktion drücken Sie nach der Aufforderung zur Passworteingabe einfach die <Eingabetaste>. Das Deaktivieren der Passwortfunktion wird durch die Meldung "PASS-WORD DISABLED" bestätigt. Sobald das Passwort deaktiviert ist, wird das System gestartet, und Sie können ungehindert auf das BIOS Setup zugreifen.

Sie haben im BIOS Setup die Möglichkeit, zwei separate Passwörter einzurichten:

ein SUPERVISOR PASSWORD und ein USER PASSWORD. Ist diese Funktion deaktiviert, kann jeder Benutzer auf alle Programmfunktionen des BIOS Setup zugreifen. Ist die Funktion aktiviert, ist zum Aufrufen des BIOS Setup und zum Zugriff auf alle Konfigurationsfelder die Eingabe des richtigen Supervisor-Passworts notwendig. Durch die Eingabe des User-Passworts wird der Zugriff auf grundlegende Positionen ermöglicht.

Wenn Sie im Menü Advance BIOS Features unter "Password Check" "System" auswählen, werden Sie bei jedem Neustart des Systems bzw. bei jedem Versuch, das Menü Setup aufzurufen, zur Passworteingabe aufgefordert.

Wählen Sie im Menü Advance BIOS Features unter "Password Check" "Setup" aus, wird diese Aufforderung nur beim Versuch, das Menü Setup aufzurufen, angezeigt.

Save & Exit Setup

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

► Standard CMOS Features	Top Performance	
► Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults	
►Integrated Peripherals	Load Optimized Defaults	
► Power Management Setup	Set Supervisor Password	
►PnP/PCI (
► PC Health		
► Frequency/Voltage Control	Exit Without Saving	
ESC:Quit	↑↓→←:Select Item	
F8: Q-Flash	F10:Save & Exit Setup	
Save Data to CMOS		

Abbildung 13: Save & Exit Setup

Durch Eingabe von "Y" verlassen Sie das Setup-Programm. Die vorgenommenen Einstellungen werden im CMOS gespeichert.

Geben Sie "N" ein, wird das BIOS Setup erneut angezeigt.

Hinweis:

Auf der deutschen Tatsatur muß ein "Z" anstelle von "Y" gedrückt werden.

Exit Without Saving

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

Top Performance
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Supervisor Password
Exit Without Saving
↑↓→←:Select Item
F10:Save & Exit Setup

Abbildung 14: Exit Without Saving

Durch Eingabe von "Y" verlassen Sie das BIOS Setup, ohne dass die Änderungen im CMOS-RAM gespeichert werden.

Geben Sie "N" ein, wird das BIOS Setup erneut angezeigt.

Hinweis:

Auf der deutschen Tatsatur muß ein "Z" anstelle von "Y" gedrückt werden.