商標聲明

商標和/或註冊商標同樣都是屬於該所有人或機關的私有專利表徵.

IBM、VGA 和 PS/2 是 International Business Machines Corporation 的商標.

MMX、Pentium、Pentium-II、Pentium-III和 Celeron 是 Intel Corporation的商標.

Microsoft、MS-DOS 和 Windows 95/98/ME/NT/2000 是 Microsoft Corporation 的註冊商標.

PC-cillin 與 ChipAway 是趨勢科技股份有限公司的商標.

Award 是 Award Inc. 的註冊商標.

A3D 是 Aureal Inc 的註冊商標.

3Deep 是 E-Color Inc 的註冊商標.

Gamut 是 Formosoft International Inc 的商標.

Super Voice 是 Pacific Image Communications Inc 的商標.

MediaRing Talk 是 MediaRing Inc 的註冊商標.

靜電的預防

靜電可能很容易擊穿、破壞主機板上積體電路元件,因此 注意一些基本預防措施,可以避免可能再一次花掉昂貴的修理 費用,請遵循如下的方式以保護主機板。

- 維持主機板在靜電包裝袋內,直到已準備好要安裝並使用它 為止。
- @ 從保護的靜電包裝袋中取出主機板之前,請先觸摸一己接地物之外表金屬部份。但是,要先注意此觸摸部位有無漏電的現象,以免發生觸電之危險。
- ◎ 在安裝過程中,常常觸摸主機板接地物之外表金屬部份,請 先放掉任何建立並貼附於身體的靜電。或者手腕也可以套上 一接地之靜電環,避免之。
- ◎ 當手拿主機板時,應避免觸碰到其它積體電路元件。

目錄

第一	-章	簡介	1
	產	品特色	2
	包報	装內容	4
第二	章	安裝主機板	5
	主村	幾板基本組成簡介	6
	I/O	連接埠	8
	跳	泉組設定	9
	安報	装處理器	11
	安報	装記 憶 體	13
	安報	装主機	14
	安靖	装饰充装置	17
	安望	·····································	20
	安装	生物 化	22
笙=	~1 :音	BIOS 設定功能	23
/J	 BIC		23
		ろ 改定间 /	20
	Sla Ad	undard CIVIOS Features	24
	Ad	vanced Chipsot Eastures Option	20
	Inte	parated Peripherals Option	23
	Po	wer Management Setup Option	33
	PN	P/PCI Configuration Option	36
	PC	Health Status Option	37
	Fre	equency/Voltage Control	38
	Loa	ad Fail-Safe Defaults Option	39
	Loa	ad Optimized Defaults Option	39
	Set	t Supervisor and User Passwords Option	40
	Sa	ve & Exit Setup Option	40
	Exi	t Without Saving	40

扳 BIOS40	如何更新新
軟體41	第四章 安裝驅動
澧簡介41	安裝驅動軟
業系統驅動程式安裝程序41	Windows 作
系統驅動程式自動安裝程序42	Win98 作業

43	Windows作業系統驅動程式各安裝程序
44	附錄
44	跳線設定快速檢索
44	系統規格註記



簡介

P4VXAD 採用四層電路板設計,支援 Intel's Socket 478 架構之中央 處理器,使用者可以輕鬆安裝 Socket 478 規格之中央處理器。

P4VXAD 採用北橋 VIA VT8753A(P4X266A)及南橋 VIA VT8233A 晶 片組,支援 CPU Plug & Play 功能。主機板搭配 400 MHz 之前側匯 流排 (Front Side Bus)可使 Pentium 4 處理器及記憶體控制器之間以 高達每秒 3.2 千兆赫的速度進行傳送,是目前桌上型電腦系統匯流排 之最高頻寬,以提昇系統回應速度。系統內包含一個 AC97 2.2 音效 晶片,該晶片提供了 18 位元的音效控制,並可外加支援 Microsoft 的 Direct Sound 3D 規格及 Aureal A3D 音效介面卡,音效連接埠上則包 含有揚聲器、麥克風及立體聲輸入的插孔,以及一個遊戲/MIDI連接 埠。

除此之外,P4VXAD 擁有一個 ATX I/O Ports,含有 PS/2 滑鼠/鍵盤 連接埠、印表機並列連接埠、兩個序列連接埠、兩個 USB 萬用連接 埠、一個遊戲/MIDI連接埠以及三個音源連接插孔。

P4VXAD 針對多媒體功能所設計之功能強大的主機板,尺寸採標準 ATX 設計,使用 Ver 2.0 ATX 規格之電源供應器。

1

產品特色

本主機板之特色包括:

支援 Socket 478 之中央處理器

- ◆ 支援 Socket 478 處理器
- ◆ 搭配 400MHz 前側匯流排

支援之記憶體

- ◆ 3組 DDR 記憶體槽位,支援 2.5V 184pin 之 DDR 記憶體
- ◆ 最高記憶體容量可支援 3GB DDR 記憶體

擴充槽

- ◆ 1組4XAGP插槽
- ◆ 1組 CNR 插槽
- ◆ 5組 32 位元之 PCI 插槽

內建之 IDE 介面

- ◆ Primary 及 Secondary PCI IDE 傳輸介面
- ◆ 支援 PIO (Programmable Input/Output) 模式
- ◆ 支援 for Multiword DMA 模式
- ◆ 支援 Bus Mastering 及 Ultra DMA 33/66/100/133 模式

電源供應器及電源管理

- ◆ Ver 2.0 ATX 規格電源接頭
- ◆ 支援 ACPI 之 PMU 電源管理功能,可使用省電模式或鍵盤開 機等先進功能
- ◆ 支援 Wake on Modem/LAN/PCI card/Alarm 等功能

AC' 97 音效功能

- ◆ 與 AC' 97 2.2 音效規格相容,支援 18 位元 ADC(類比數位轉換器)及 DAC(數位類比轉換器)解析度
- ◆ 支援 18 位元的獨立或可變取樣率之立體全雙工解碼/編碼器
- ◆ 真實立體聲輸出功能

內建 Flash ROM

- ◆ 處理器自動辨識功能
- ◆ 支援 Plug and Play 功能
- ◆ 內建 Trend's ChipAwayVirus 防毒功能

Promise 20265 IDE Raid 介面(選購版本)

- ◆ 支援 Ultra ATA100 磁碟機,並可支援舊式之 Ultra ATA33/66
 及 EIDE 磁碟機(建議使用同一規格之磁碟機)
- ◆ 支援 IDE RAID 1 或 0
- ◆ 支援 UDMA 5/4/3/2/1/0、DMA 2/1/0 及 PIO 4/3/2/1/0 模式
- ◆ 2個獨立的 IDE 連接槽,可支援高達 4 個 UDMA 33/66/100 或 EIDE 磁碟機

內建之 I/O 連接埠

- ◆ 1 組 16550-compatible fast UART 之序列埠
- ◆ 1 組 MIDI/Game 連接埠
- ◆ 1 組支援 ECP 及 EPP 之印表機連接埠
- ◆ 1組內建 USB 萬用連接埠
- ◆ 2組 PS2 滑鼠/ 鍵盤連接埠
- ◆ line-in、line-out 音效端子及麥克風連接埠

主機板尺寸

◆ 標準 ATX 規格(305x 244 mm)

包裝內容

在打開本公司的產品包裝時,請先確認包裝內是否包含下表所列配件,若有不符合的情形,請即刻向所購買的經銷商要求補足配件或更換,以免損及權益。

注意:此主機板所附配件以中文說明書為主。

基本配備

- □ 1片 P4VXAD 主機板
- □ 1本中文使用手冊
- □ 1本英文使用手冊
- □ 1 條 UDMA66/100 IDE 排線
- □ 1條軟碟機排線
- □ 1片驅動光碟

選購配備

- □ 1 組 CNR 模組
- □ 1片 4X AGP 顯示卡
- □ 2 組外接 USB 模組

第二章

安裝主機板

請按照本章節所示之步驟來安裝主機板:

- ⊙ 辨識主機板上之各項元件
- ⊙ 確認跳線組設定是否正確
- ⊙ 安裝記憶體
- ⊙ 安裝主機板至機殼上
- 將各項擴充介面或排線連接至主機板之連接槽位上
- ◎ 將其他週邊安裝至主機板之連接埠上

注意:

- 在安裝主機板之前,請確認將跳線組 JP1 設定至 Normal (default setting)。請參考本章節找出 JP1 之正確位置及其 設定選項。
- 2. 請勿在安裝主機板時將電源連接,以免主機板受損。

主機板基本組成簡介

請參考下圖所示之主機板各項元件配置圖辨識各個主要之元件。



主機板元件說明表

裝置標記	元件說明		
AGP1	AGP 顯示卡槽		
ATX1	標準 20-pin ATX 電源供應器插座		
AUDIO1	外接音源輔助接腳		
BT1	3V 電池座		
CASFAN1	機殼風扇電源接腳		
CD1/2	主/次要音源線接腳		
CNR1	CNR 規格插槽		
CPU SOCKET	處理器基座		
CPUFAN	處理器風扇電源接腳		
DDR1-DDR3	3 組 184 Pin DDR SDRAM 記憶體插槽		
FDD1	軟碟機插槽		
IDE1/2	IDE1/2 插槽		
IDE3/4	IDE3/4 插槽支援 ATA66(For Promise 20265 IDE Raid only)		
J3	單色 LED 接腳		
JP1	清除 CMOS 資料功能接腳		
JP2	BIOS 防寫接腳		
JP3	調整處理器外頻接腳		
JP4	微調處理器電壓接腳		
LAUDIO1	外接音源輔助接腳(For OEM use only)		
LED1	電源指示燈		
LPANEL1	前置面板訊號接腳(For OEM use only)		
LSIR1	紅外線接腳(For OEM user only)		
LUSB1	外接 USB 接腳(For OEM use only)		
PANEL	面板訊號接腳		
PCI1~PCI5	5 組 32-bit PCI 插槽		

RAIDLED1	IDE3/4 HDD LED 燈
SIR1	紅外線接腳
SMI	睡眠裝置接腳
USB2	前置面板 USB 連接插座
WOL1/WOM1	遠端網路/數據開機接腳

註:此版本以台灣地區出貨的規格為主,未註明之裝置為選購配備 因此本公司不提供任何選購配備升級或更換版本之服務。

I/O 連接埠

本圖標示 I/O 連接埠之各項位置



I/O 連接埠之說明表

名稱	說明
PS2 mouse	PS2 滑鼠連接埠
PS2 keyboard	PS2 鍵盤連接埠
USB ports	萬用接頭連接埠
LPT1	印表機連接埠
COM1	COM1 序列連接埠
COM2	COM2 序列連接埠
Game port	MIDI/Game 連接埠
Audio ports	音效連接埠

跳線組設定



Jumper JP1: Clear BIOS jumper

JP1 用來清除 BIOS 內的設定,將設定值改為出廠值。

.lumner 設定
Short Pins 1-2
Short Pins 2-3

Jumper JP2: BIOS flash protection jumper

JP2 可用來設定是否開啟/關閉 BIOS 防寫功能。

T力能	.lumner 設定
Unprotected	Short Pins 1-2
Protected	Short Pins 2-3

Jumper JP3: CPU frequency select jumper JP3 可用來設定處理器外頻功能。

功能 **Jumper** 設定

P4VXAD 主機板使用手冊

Auto	Short Pins 1-2
133MHz	Short Pins 2-3

Jumper JP4: CPU voltage adjustment jumper

JP4 可用來微調處理器電壓功能。

VID[4:0]	Vcore (v)	VID[4:0]	Vcore (v)
00000	1.850	10000	1.450
00001	1.825	10001	1.425
00010	1.800	10010	1.400
00011	1.775	10011	1.375
00100	1.750	10100	1.350
00101	1.725	10101	1.325
00110	1.700	10110	1.300
00111	1.675	10111	1.275
01000	1.650	11000	1.250
01001	1.626	11001	1.225
01010	1.600	11010	1.200
01011	1.575	11011	1.175
01100	1.550	11100	1.150
01101	1.525	11101	1.125
01110	1.500	11110	1.100
01111	1.475	11111	No CPU

安裝處理器

安裝 Socket 478 處理器

1. 安裝處理器前,先將處理器基座上的金屬連桿由外向上鬆開。



 安裝處理器時,將處理器及處理器基座上第一腳位對齊,確定吻 合後,再輕輕將處理器插入基座。



 將處理器基座上的金屬連桿向下往內扣住,確定處理器已正確安 裝在基座上。若金屬連桿不能順利下壓扣住,可能是處理器針腳 與處理器基座孔洞沒有吻合,請取下重新安裝。 安裝完成處理器後,請先將風扇金屬散熱片置於處理器正上方, 置放後,將風扇連桿向反方向鬆開,再將風扇四邊勾確實扣於主 機板之風扇固定座上之勾環內,並將風扇連桿往回下壓扣住。



5. 固定風扇後,再將電源接頭接在主機板上風扇接腳位置。



注意:在安裝處理器時,必須先確定針腳都是直立的,不能讓又多又 細的腳針扭曲或斷裂,同時處理器上有防呆,若安裝不順利時,檢查 是否為接腳腳位不符,請不要過分用力下壓而造成處理器損壞。 安裝記憶體

主機板使用為 184-pin 2.5V 之 DDR SDRASM 插槽,共可安裝三條 DDR SDRASM,最高記憶體容量可擴增至 3GB5 之記憶體。

安裝 SDRAM 記憶體

 每一條記憶體的下方,都會有個缺口,這個缺口一定要對準插槽 的突出點,若方向不對,插入後會造成兩側卡榫與記憶體兩側缺 口無法咬合,也就表示記憶體安裝並未成功,必須重新安裝。



 安裝記憶體時要從 DDR1 開始安裝並留意安裝的方向,首先先將 兩側用來固定記憶體的卡榫分別向外側扳開。

- 然後將記憶體下方的缺口,對準記憶體插槽中的突出平均施力插入。
- 最後將兩側的卡榫向內搬動,卡榫能與記憶體兩側的缺口咬合, 則表示記憶體安裝完成。

安裝主機

本主機板為標準 ATX 規格,使用者可安裝本主機板至 ATX 機殼上, 請確認所購買機殼之 I/O 背板是否與主機板之 I/O 連接埠位置相符, 同時此主機板所使用的電源供應器需符合 Ver2.0 規格。

安裝主機板

市面機殼種類繁多,價廉的機殼,可能會因為材質不良而容易變形, 也容易造成主機板與機殼會有不良的接觸,造成系統短路進而導致當 機或無法運作。為了避免這情形發生,建議在安裝主機板時,除了固 定主機板的銅柱之外,最好在機殼的主機板拖板上,安裝適量的絕緣 體(俗稱黑豆的橡膠墊),以確保主機板在運作時的穩定與正常。



安裝電源供應器

- 1. 連接 20-pin 的電源供應器插頭至 ATX1。
- 2. 連接機殼風扇電源接頭至 CASFAN1。

安裝面板連接線

使用者拆開機殼的同時會發現機殼面板背面有數條彩色的連接線,可 以連結面板上的指示燈、Reset 鍵、電源按鍵或者是睡眠燈號。

PANEL



LPANEL(For OEM use only)

功能	腳位
Reset Switch	13, 14
Case Speaker	9 ~ 12
Power Switch	5, 6
Power LED	+4
Green Power LED	-3
Yellow Power LED	-2





J3

功能	腳位
Single-color LED	1 LED+
header	2 Ground

ı.

i.

SMI

功能	腳位
ExtSMI header	1EXTSMI
	2 Ground

Single-color LED header (Pin 1,2)





RAIDLED(For Promise 20265 IDE Raid only)

功能	腳位
IDE3/IDE4 array	1+5V

P4VXAD 主機板使用手冊



controller active LED 2 IDE active

安裝擴充裝置

請按照下列步驟安裝本主機板之附加擴充裝置 , 透過這些附加擴充 裝置 , 方能啟用本主機板之附加功能。



AUDIO1 前置 MIC/line-out 功能

主機板上可找到 AUDIO1 接腳,透過機殼上連接線便可使用此功能。

腳位	接腳名稱	腳位	培 烱乞稱
1	MICIN	2	AGND
3	MICBIAS	4	5V
5	SPKOUTR	6	XSPKOUTR
7	Empty	8	KEY
9	SPKOUTL	10	XSPKOUTL

LAUDIO1 前置 MIC/line-out 功能(For OEM use only) 主機板上可找到另一組 LAUDIO1 接腳,提供使用者使用前置 MIC/line-out 功能的另一種選擇。

腳位	培烱名稱	腳位	接腳名稱
1	ACTIVE LINE-OUT(R)	2	ACTIVE LINE-OUT(L)
3	GND(aLO)	4	GND(aLO)
5	GND(+12)	6	GND(+12)
7	+12V(1A)	8	Empty
9	MIC	10	GND(MIC)
11	FRONT LINE-OUT(R)	12	LINE NEXT(R)
13	FRONT LINE-OUT(L)	14	LINE NEXT(L)
15	GND(fLO)	16	Empty

WOL1 /WOM1 使用喚醒功能

主機板上可找到 WOL1/WOM1 接腳,將網路卡/數據卡透過連接線連接便可使用此功能。

腳位	接腳名稱
1	5VSB
2	Ground
3	SENSE

SIR1 紅外線連接埠

連接外購紅外線裝置至主機板 IR1 的位置,並可與印表機、膝上型電 腦、數位助理或其他電腦產品連結,達到數據無線交換的目的。

腳位	培 烱名稱	腳位	培 烱名稱
1	NC	2	Key pin
3	VCC	4	Ground
5	IRTX	6	IRRX

LSIR1 紅外線連接埠(For OEM use only)

主機板上可找到另一組 LSIR1 接腳,提供使用者使用紅外線裝置的另一種選擇。

腳位 接腳名稱

1	VCC
2	Empty
3	IRRX
4	GND
5	IRTX

USB2 萬用串列埠

主機板上可找到 USB2 接腳,若使用者使用之機殼面板上前置 USB 插座的話,使用者可以將機殼面板連接線連接至 USB2 插槽上,使用者便可使用面板上 USB 插孔來擴增 USB 裝置。

腳位	接腳名稱	腳位	培 烱名稱
1	VCC(+5V)	2	VC C(+5V)
3	USBP2-N(port 2-)	4	USBP3-N(port 3+)
5	USBP2-P(port 2+)	6	USBP3-P(port 3-)
7	GND	8	GND
9	Key pin	10	OC#(over current detect)

LUSB1 萬用串列埠(For OEM use only)

主機板上可找到另一組 LUSB1 接腳,提供使用者使用 USB 裝置的另一種選擇。

腳位	培 烱名稱	腳位	接腳 名稱
1	+5V	2	GND
3	USB0-	4	Empty
5	USB0+	6	USB1+
7	Empty	8	USB1-
9	GND	10	+5V

安裝硬體裝置

連接軟碟機

本主機板提供一個標準的軟碟機介面插槽(FDD1),可以安裝 1.2MB、1.44MB 或是 2.88MB 的軟碟機。

- 1. 將軟碟機排線安插在軟碟機介面插槽(FDD1) (A)。
- 2. 將軟碟機排線連接至主機板及軟碟機之連接頭上(B)。
- 3. 再將電源供應器的軟碟電源連接頭連接至軟碟機上(C)。



連接 IDE 介面

本產品附有一條 IDE 排線,它是用來連接主機板和 IDE 硬體。本主機 板有兩個 IDE 插槽,分別編號為 IDE1 及 IDE2,一共可以安裝四台硬 碟機或光碟機。但必須檢查硬體之開機順序,若一個 IDE 插槽同時連 接二台 IDE 硬體時,必須設定其中一台為 Master,另一台則需設為 Slave。將電源供應器的 IDE 硬體電源連接頭連接至 IDE 硬體上,再 將 IDE 排線連接至主機板及 IDE 硬體之連接頭上,並將欲設定成 Primary之 IDE 硬體連接至 IDE1。 若想連接更多 IDE 硬體, 需購買另一條 IDE 排線, 可再連接一或二個 IDE 硬體,並將排線連接至主機板上之 IDE 2 槽位,但必須先設定其中一台為 Master, 另一台則需設為 Slave。

連接硬碟機

- 1. 將 IDE 排線安插在 IDE 介面插槽(IDE1) (A)。
- 2. 將 IDE 排線連接硬碟機之連接頭上(B)。
- 3. 再將電源供應器的 IDE 電源連接頭連接至硬碟機上(C)。



連接光碟機

- 1. 將 IDE 排線安插在 IDE 介面插槽(IDE2) (A)。
- 2. 將 IDE 排線連接光碟機之連接頭上(B)。
- 3. 將電源供應器的 IDE 電源連接頭連接至光碟機上(C)。
- 4. 將音源線連接主機板(CD1/2)及光碟機的音源線插槽上(D)。



P4VXAD 主機板使用手冊

註:排線上有一端為紅色端,表示為第一腳,因此若排線上無防呆裝 置的話,請以此為依據,而將排線紅端連接於主機板上之第一腳處。 安裝擴充槽裝置

本主機板擁有1組 CNR 擴充槽、1組 4xAGP 擴充槽及5組 32-bit PCI 擴充槽。



請按照下列步驟安裝各介面之擴充 卡。

1. 將擴充卡插入擴充槽上。

2. 請將機殼上對應之擋板移除,並用螺絲旋緊。



第三章

BIOS 設定功能

BIOS 設定簡介

當使用者每次開機時都會出現 "Press F1 to run Setup" 之訊息。當看 見此訊息時,請按下 F1 鍵時,BIOS 畫面設定就會出現在螢幕上。 CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984 - 2001 Award Software

Standard CMOS Features	► Frequency/Voltage Control	
Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults	
Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults	
Integrated Peripherals	Set Supervisor Password	
►Power Management Setup	Set User Password	
►PnP/PCI Configurations	Save & Exit Setup	
►PC Health Status	Exit Without Saving	
Esc : Quit - ⁻ ® - : Select Item F10 : Save & Exit Setup		
Time, Date, Hard Disk Type		

進入 BIOS 設定程式後。使用者可以利用方向鍵()選取使用 者所要設定的選項,當所要選取的選項字樣呈現反白時,只要按下 Enter 鍵,便可進入該選項的細部設定清單。進入後,使用者可選取 並進入要設定的選項,按下" Page up"以正向或按" Page Down"或反向 循環進行選擇。設定完成或不予設定時,按下 Esc 鍵可以隨時回到上 一層的清單畫面。使用者可以利用這樣的操作方式,將細部設定完成 後,回到最上層選單。在本頁的最上層畫面中,若按下 Esc 鍵,設定 程式則會詢問是否要將設定內容儲存、或放棄儲存設定內容,當作好

P4VXAD 主機板使用手冊

選擇後,將直接離開 BIOS 設定程式,繼續進行開機動作。使用者也 可以按照喜好修改設定程式的畫面顏色配置,按住 Shift 及 F2鍵,可 以進行選擇。在設定程式內,使用者可隨時按下 F10鍵,直接離開設 定程式,當然,設定程式仍會詢問是否要將設定內容儲存、或放棄儲 存設定內容,待使用者作好選擇,才會跳出。

Standard CMOS Features

當使用者進入 Standard CMOS Features 細部清單時,看到如下的基本設定選項:

Date (mm:dd:yy) Time (hh:mm:ss)	Tue, July 11 2001 12 : 8 : 59	ltem Help
 IDE Primary Master IDE Primary Slave IDE Secondary Master IDE Secondary Slave 		Menu Level Change the day, month, year and century.
Drive A Drive B Floppy 3 Mode Support	[1.44M, 3.5 in.] [None] [Disabled]	
Video Halt On	[EGA/VGA] [All,But Keyboard]	
Base Memory Extended Memory Total Memory	640K 64512K 65536K	
- ⁻ ® ¬ : Move Enter : Selec F5:Previous Values	t +/-/PU/PD:Value: F10: Save F6:Fail-Safe Defaults	ESC: Exit F1:General Help F7:Optimized Defaults
Date and Time	設定系統的日期與時間。	
IDE Pri Master	在此可以設定所有 IDE 裝	置(硬碟、光碟
IDE Sec Master	機)的型式與相關參數。	至於詳細的參數設
IDE Sec Slave	定會因 IDE 裝置的廠牌及	種類而有所不同。
	在開機過程中:系統會預	先自動偵測及設定
	IDE 裝置,若您安裝 SCS	1硬碟,請將所有
	硬碟型態設為 None。使用	月者也可以按下
	Enter 鍵進入各個 IDE 裝置	置設定子畫面,作
	進一步調整。	
Drive A/Drive B	設定安裝軟碟機型式,支	援 360KB/1.2MB
	5.25	/IB/2.88MB 3.5 吋

CMOS Setup Utility – Copyright (C) 1984 – 2001 Award Software Standard CMOS Features

	五種軟碟機型式安裝。若不打算安裝軟碟	
	機,請設定為 None。	
Floppy 3 Mode	容量 1.2MB 的 3.5 吋軟碟機規格的使用設	
Support	定,一般使用者並不會安裝這項裝置,請設	
	定為 Disabled。	
Video	設定顯示卡種類,主機板上已內建 VGA 顯	
	示裝置,請保持預設值(EGA/VGA)。	
Halt On	設定當系統在開機過程中,若發生錯誤時是	
	否要停止開機。All Errors 表示一旦發生任何	
	錯誤,系統就停止運作;No Errors 則是不	
	論有無錯誤都繼續進行開機;All ,but	
	Keyboard 表示除了鍵盤發生錯誤以外,其	
	他錯誤發生均停止運作。其他同理類推。	
Base Memory	顯示系統中所使用記憶體相關容量。	
Extend Memory		
and Total Memory		

Advanced BIOS Setup Option

這頁的選項可以做一些較進階的系統設定,請特別注意這些設定,若改

變這些選項的設定,對系統將會有某些程度的影嚮.

Anti-Virus Protection	[Disabled]	Item Help
CPU L1 & L2 Cache	[Enabled]	
CPU L2 Cache ECC Checkin	ng [Enabled]	Menu Levei 🕨
Quick Power On Self Test	[Enabled]	Allows you to choose
First Boot Device	[Floppy]	the VIRUS warning
Second Boot Device	[HDD-0]	feature for IDE Hard
Page Other Device	[LS120] [Epobled]	Disk boot sector
Swap Floppy Drive	[Ellabled]	protection. If this
Boot Un Flonny Seek	[Fnabled]	and someone attempte
Boot Up NumLock Status	[On]	and someone allempts
Typematic Rate Setting	[Disabled]	area. BIOS will show a
x Typematic Rate (Chars/Sec)	6	warning message on
x Typematic Delay (Msec)	250	screen and alarm beep
Security Option	[Setup]	'
OS Select For DRAM > 64M	B [Non-OS2]	
HDD S.M.A.R.T. Capability	[Disabled]	
Keport NO FUD for WIN95	[INO] [Epabled]	
Small Logo (FPA) Show	[Disabled]	
- " ® ¬ : Move Enter : Select	+/-/PU/PD:Value: F10: Save	ESC: EXIT F1:General Help
	ru.raii-Jaie Deidults	r r.optimizeu Deraults
Anti-virus	這選項,可偵測開機型病	毒,保護硬碟開機
Protection		
	幽區(Boot Sector)以及劃	分資料(Partition),
	任何程式修改到這兩個磁	區資料時,系統都
	會出現警告訊息並停止運	作,使用者可以選
	擇開啟或是停止使用。Di	sable:關閉此功
	能;Enable:開啟此功能	。因為部份應用軟
	脰仕女 袋迥 柱 쒸曾舄部份	「貝科到這些嗞區,
	建議將此選項關閉(Disab	le),以免系統與程
	式間有衝突發生。	

CMOS Setup Utility – Copyright (C) 1984 – 2001 Award Software Advanced BIOS Features

CPU L1& L2 Cache	現在的處理器都內含 Level 1& Level 2內外
	部快取記憶體,請設定為啟動。
CPU L2 Cache ECC	讓系統進行 CPU L2 ECC(Error Checking &
Checking	Correction)的自動測試設定。

Quick Power On	讓系統進行較快速的自我測試,以縮短開機
Sen Test	時間。
First/Second/Third	按照優先順序設定系統開機裝置,進行開機
BOOL Device	程序,使用者可自由選擇由 IDE0-3、
	SCSI、CD-ROM、FDD、SCSI 卡、ARMD-
	FDD(ATAPI介面的 ZIP 或 LS-120)、
	ARMD-HDD(IDE 介面的 ZIP 或 LS-120) ,
	或由 Network(網路卡)開機,部分硬碟防寫
	卡/再生卡,必設成 Network 開機。
Boot Other Device	若 1-4 Boot Device都找不到開機檔,將會
	找其它位置設定成 1-4 Boot Device 裝置。
Swap Floppy Device	啟動這選項,可對調原先軟碟機代號。由 A
	碟機變為B碟機,由B碟機變為A碟機,
	方便給具備2台的使用者,用手動選擇開機
	的軟碟機。
Boot Up Floppy	開機時 , BIOS 會去偵測使用中的軟碟機是
Jeek	40 或 80 軌,360K 是 40 軌,而 760K、
	1.2M 及 1.44M 為 80 軌。由於目前已甚少
	40 軌,建議關閉此選項。
Boot Up NumLock	這個選項可以設定在開機時鍵盤右邊數字區
Status	的按鍵的預設模式。設定為啟動 , 在開機後
	預設為數字按鍵。反之則預設為方向。
Gate A20 Option	設定系統 1MB 以上的記憶體尋址速度,建
	議設定為 Fast 取得較好的運作環境。
Typematic Rate	此選項可調整鍵盤重複輸入速率及延遲時
Setting	間,建議使用預設值。

Typematic Rate (Chars/Sec)	此選項可調整鍵盤重複輸入速率(此選項設定	
	單位為:字元/秒)。	
Typematic Delay (Msec)	此選項可調整鍵盤重複輸入延遲時間(此選項	
	設定單位為:千分之一秒)。	
Security Option	設定系統開機或進入 BIOS 設定程式前需進	
	行密碼確認。若輸入錯誤密碼,則無法開機	
	或進入 BIOS 設定程式。	

OS Select For DRAM>64MB若使用者所安裝的記憶體超過 64MB , 而且 被使用的作業系統為 OS2 的話 , 請設定為 OS2。否則請設定為 Non-OS2。HDD S.M.A.R.T. CapabilityS.M.A.R.T. 是 Self-Monitoring , Analysis and Reporting Technology 字首縮寫。 S.M.A.R.T. 功能將提供硬碟自我監控的功 能 , 可設定為啟動。Report No FDD for WIN95若使用者使用 Win95 作業系統 , 而沒有使用 軟碟機的話 , 建議將這選項設定為預設值 , 證明與 Win95 的相容性。Video BIOS Shadow是否將顯示卡的 BIOS 資料映射到 RAM 上。Small Logo(EPA)Show開機時是否顯示自行設計的開機圖片。		
Dick Min Jour	OS Select For DRAM>64MB	若使用者所安裝的記憶體超過 64MB , 而且
OS2。否則請設定為 Non-OS2。HDD S.M.A.R.T. CapabilityS.M.A.R.T. 是 Self-Monitoring , Analysis and Reporting Technology 字首縮寫。 S.M.A.R.T. 功能將提供硬碟自我監控的功 		被使用的作業系統為 OS2 的話 , 請設定為
HDD S.M.A.R.T. CapabilityS.M.A.R.T. 是 Self-Monitoring , Analysis and Reporting Technology 字首縮寫。 S.M.A.R.T. 功能將提供硬碟自我監控的功 能,可設定為啟動。Report No FDD for WIN95若使用者使用 Win95 作業系統,而沒有使用 軟碟機的話,建議將這選項設定為預設值, 證明與 Win95 的相容性。Video BIOS Shadow是否將顯示卡的 BIOS 資料映射到 RAM 上。Small Logo(EPA)Show開機時是否顯示自行設計的開機圖片。		OS2。否則請設定為 Non-OS2。
Capabilityand Reporting Technology 字首縮寫。 S.M.A.R.T.功能將提供硬碟自我監控的功 能,可設定為啟動。Report No FDD for WIN95若使用者使用 Win95 作業系統,而沒有使用 軟碟機的話,建議將這選項設定為預設值, 證明與 Win95 的相容性。Video BIOS Shadow是否將顯示卡的 BIOS 資料映射到 RAM 上。Small Logo(EPA)Show開機時是否顯示自行設計的開機圖片。	HDD S.M.A.R.T. Capability	S.M.A.R.T. 是 Self-Monitoring ,Analysis
S.M.A.R.T.功能將提供硬碟自我監控的功 能,可設定為啟動。Report No FDD for WIN95若使用者使用 Win95 作業系統,而沒有使用 軟碟機的話,建議將這選項設定為預設值, 		and Reporting Technology 字首縮寫。
Report No FDD for WIN95若使用者使用 Win95 作業系統,而沒有使用 軟碟機的話,建議將這選項設定為預設值, 證明與 Win95 的相容性。Video BIOS Shadow是否將顯示卡的 BIOS 資料映射到 RAM 上。Small Logo(EPA)Show開機時是否顯示自行設計的開機圖片。		S.M.A.R.T. 功能將提供硬碟自我監控的功
Report No FDD for WIN95若使用者使用 Win95 作業系統,而沒有使用 軟碟機的話,建議將這選項設定為預設值, 證明與 Win95 的相容性。Video BIOS Shadow是否將顯示卡的 BIOS 資料映射到 RAM 上。Small Logo(EPA)Show開機時是否顯示自行設計的開機圖片。		能,可設定為啟動。
wikes 軟碟機的話,建議將這選項設定為預設值, 證明與 Win95 的相容性。 Video BIOS Shadow 是否將顯示卡的 BIOS 資料映射到 RAM 上。 Small Logo(EPA)Show 開機時是否顯示自行設計的開機圖片。	Report No FDD for WIN95	若使用者使用 Win95 作業系統,而沒有使用
證明與 Win95 的相容性。Video BIOS Shadow是否將顯示卡的 BIOS 資料映射到 RAM 上。Small Logo(EPA)Show開機時是否顯示自行設計的開機圖片。		軟碟機的話,建議將這選項設定為預設值,
Video BIOS Shadow 是否將顯示卡的 BIOS 資料映射到 RAM 上。 上。 Small 開機時是否顯示自行設計的開機圖片。 Logo(EPA)Show 日本		證明與 Win95 的相容性。
上。 Small 開機時是否顯示自行設計的開機圖片。 Logo(EPA)Show	Video BIOS Shadow	是否將顯示卡的 BIOS 資料映射到 RAM
Small		上。
	Small Logo(EPA)Show	開機時是否顯示自行設計的開機圖片。

Advanced Chipset Features Option

這頁的設定選項,用來設定關於主機板上相關元件的時間參數,若設 定錯誤,會造成系統的運作錯誤。建議對這些參數設定不熟悉者,保 留各選項的預設值,並以各產品實際畫面所顯示選項為主。

> CMOS Setup Utility – Copyright (C) 1984 – 2001 Award Software Advanced Chipset Features

 DRAM Clock/Drive Contr AGP & P2P Bridge Control CPU & PCI Bus Control Memory Hole System BIOS Cacheable Video RAM Cacheable 	ol [Press Enter] ol [Press Enter] [Press Enter] [Disabled] [Disabled] [Disabled]	Item Help Menu Level ►
- ⁻ ® ¬ : Move Enter : Select F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value: F10: Save F6:Fail-Safe Defaults	ESC: Exit F1:General Help F7:Optimized Defaults
DRAM Clock/Drive Control	記憶體參數設定。	
Current FSB Frequency	這選項設定處理器的頻率	ж°
Current DRAM Frequency	這選項設定記憶體的頻率	<u>«</u> °
DRAM Clock	設定 DRAM 記憶體的工	作時脈。
DRAM Timing	藉由 SPD(Serial Preser	ice Detect)設定
	SDRAM 時脈。	
SDRAM CAS Latency	設定記憶體收到一個 CA	S 信號時,要等多
	少個 Clock 才開始讀/寫讀	資料。
Bank Interleave	開啟/關閉不同記憶體模約	組間交錯讀取模式。
Precharge to Active	記憶體參數設定。	

Active to CMD

記憶體參數設定。

DRAM Burst Len	記憶體參數設定。
DRAM Command Rate	記憶體參數設定。
AGP& P2P Bridge Control	顯示卡參數設定。
AGP Aperture Size	設定主記憶體在必要時,可提供多少空間給
	AGP 顯示卡暫時儲存材質資料。
AGP Mode	設定設定 AGP 顯示卡的運作模式。
AGP Driving Control	顯示卡參數設定。
AGP Fast Write	快速寫入功能,讓螢幕顯示效果更流暢。
AGP Master 1 WS Write/Read	AGP Master 是指 AGP 卡上的控制晶片,所
	以此功能就是要求 AGP 再寫入/讀取資料
	時,是否需要先等待1個 Clock。
CPU & PCI Bus Control	處理器、PCI 介面參數設定。
CPU to PCI Write Buffer	處理器把資料寫入處理器把資料寫入 PCI
CPU to PCI Write Buffer	處理器把資料寫入處理器把資料寫入 PCI 時,是否啟用緩衝區。
CPU to PCI Write Buffer PCI Master 0 WS Write	處理器把資料寫入處理器把資料寫入 PCI 時,是否啟用緩衝區。 這選項可告知 PCI Master,將資料寫入 PCI
CPU to PCI Write Buffer PCI Master 0 WS Write	處理器把資料寫入處理器把資料寫入 PCI 時,是否啟用緩衝區。 這選項可告知 PCI Master,將資料寫入 PCI 匯流排時,不需要等待,可直接寫入。
CPU to PCI Write Buffer PCI Master 0 WS Write PCI Delay Transaction	處理器把資料寫入處理器把資料寫入 PCI 時,是否啟用緩衝區。 這選項可告知 PCI Master,將資料寫入 PCI 匯流排時,不需要等待,可直接寫入。 當 PCI與 ISA 裝置互相傳送資料時,因為
CPU to PCI Write Buffer PCI Master 0 WS Write PCI Delay Transaction	處理器把資料寫入處理器把資料寫入 PCI 時,是否啟用緩衝區。 這選項可告知 PCI Master,將資料寫入 PCI 匯流排時,不需要等待,可直接寫入。 當 PCI 與 ISA 裝置互相傳送資料時,因為 ISA 裝置的速度較慢,可能造成 PCI 裝置在
CPU to PCI Write Buffer PCI Master 0 WS Write PCI Delay Transaction	處理器把資料寫入處理器把資料寫入 PCI 時,是否啟用緩衝區。 這選項可告知 PCI Master,將資料寫入 PCI 匯流排時,不需要等待,可直接寫入。 當 PCI與 ISA 裝置互相傳送資料時,因為 ISA 裝置的速度較慢,可能造成 PCI 裝置在 週期內,無法收到 ISA 裝置回應而造成誤
CPU to PCI Write Buffer PCI Master 0 WS Write PCI Delay Transaction	處理器把資料寫入處理器把資料寫入 PCI 時,是否啟用緩衝區。 這選項可告知 PCI Master,將資料寫入 PCI 匯流排時,不需要等待,可直接寫入。 當 PCI與 ISA 裝置互相傳送資料時,因為 ISA 裝置的速度較慢,可能造成 PCI 裝置在 週期內,無法收到 ISA 裝置回應而造成誤 判。開啟這選項即可避免這情形,讓 PCI與
CPU to PCI Write Buffer PCI Master 0 WS Write PCI Delay Transaction	處理器把資料寫入處理器把資料寫入 PCI 時,是否啟用緩衝區。 這選項可告知 PCI Master,將資料寫入 PCI 匯流排時,不需要等待,可直接寫入。 當 PCI 與 ISA 裝置互相傳送資料時,因為 ISA 裝置的速度較慢,可能造成 PCI 裝置在 週期內,無法收到 ISA 裝置回應而造成誤 判。開啟這選項即可避免這情形,讓 PCI 與 ISA 兩種裝置可順利完成傳遞資料的工作。

System BIOS/ Video RAM Cacheable	允許系統的慢速 BIOS/Flash ROM 複製到速
	度較快的主記憶體(Cacheable),增進系統
	運作速度。

Integrated Peripherals Option

CMOS Setup Utility – Copyright (C) 1984 – 2001 Award Software Integrated Peripherals

 VIA OnChip IDE Device VIA On Chip PCI Device Super I/O Device Init Display First OnChip USB Controller USB Keyboard Support USB Mouse Support IDE HDD Block Mode 	[Press Enter] [Press Enter] [PCI Slot] [All Enabled] [Disabled] [Disabled] [Enabled]	Item Help Menu Level ►
- ⁻ ® ¬ : Move Enter : Select F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value: F10: Save F6:Fail-Safe Defaults	ESC: Exit F1:General Help F7:Optimized Defaults
VIA OnChip IDE Device	設定 IDE 參數。	
On-Chip IDE Channel 0/1	設定主機板是否使用 IDE	1/2插槽介面。
IDE Prefetch Mode	這選項可設定當硬碟在讀取資料時,除了系	
	統所指定的磁區外,是召	昂也順便將鄰近磁區
	的資料一併讀進來、並先	c行置於緩衝區內,
	建議保留預設值。	
IDE Primary/ Secondary Master/ Slave PIO	這選項可以設定是否讓系	系統自動檢測這些接
	頭所連結的 PIO 裝置, ອ	成改由手動設定。 ————————————————————————————————————
IDE Primary/ Secondary Master/ Slave UDMA	每一個 IDE 插槽可以提供	共一個主要及次要磁
	碟接頭,這些選項可以設	设定是否 啟動支援
	UDMA 功能以加快硬碟存	序取速度 。
VIA OnChip PCI Device	設定內建 PCI 介面卡。	
VIA-3058 AC97 Audio/ VIA-3068 MC97 Modem	設定是否使用主機板上內	國建音效晶片的音效

	及數據傳輸功能。
Super IO Device	設定 Super IO 介面。
Onboard FDC Controller	設定是否使用主機板上的軟碟控制器。

Onboard Serial Port1/2	選取串列埠的 I/O 位址及 IRQ 中斷,建議使
	用內定值。
UART Mode Select UR2 Duplex Mode	設定第二個串列埠的使用方式 , Ccom2 也
	可以安裝紅外線傳輸裝置,若設定為
	Normal 則 COM2 串列埠可以正常使用;設
	成 lrDA 或 ASKIR 則可分別使用對應的紅外
	線傳輸裝置。
Onboard Parallel Port	這選項可以設定內建並列埠的I/O位址及
	IRQ 中斷,建議使用內定值。
Parallel Port Mode	Onboard Parallel Mode 可以設定並列埠傳
	輸模式。設定為 SPP、ECP、EPP 等模
	zt.
ECP Mode Use DMA	當傳輸模式設定為 ECP 模式時所佔用的
	DMA 信號,這選項可以設定使用 DMA" 3"
	或"1"。
Game Port Address	這選項可設定遊戲埠位址。
Midi Port Address	這選項可設定 Midi 介面位址。
Midi Port IRQ	這選項可設定 Midi Port 之 IRQ 中斷位置。
Init Display First	設定所使用的顯示卡優先順序。
OnChip USB Controller	這選項可設定是否啟動 USB 控制器的功

	能。
USB Keyboard	這選項設定是否啟動 BIOS 對 USB 鍵盤/滑
/wouse Support	鼠的支援。
IDE HDD Block	啟動這選項系統會已塊狀模式對硬碟作存
Mode	取 <i>,</i> 加快硬碟速度。

Power Management Setup Option

這頁提供了系統電源管理的設定選項,數據機喚醒系統也可以用來加 強系統電源的管理。

本主機板支援了 ACPI(Advanced Configuration and Power

Interface), 並支援三省電模式, Doze Mode, Standby Mode,

Suspend Mode。Standby Mode 使用的電源較 Doze Mode 及

Suspend Mode 所使用最少的電源更少。

CMOS Setup Utility – Copyright (C) 1984 – 2001 Award Software Power Management Setup

ACPI function ACPI Suspend Type Power Management Option HDD Power Down Video Off Option Video Off Method MODEM Use IRQ Soft-Off by PWRBTN PWRON After PWR-Fail IRQ/Event Activity Detect	[Enabled] [S1(POS)] [User Define] [Disable] [Suspend> Off] [DPMS Support] [3] [Instant-Off] [Off] [Press Enter]	Item Help Menu Level
- [−] ® ¬ : MoveEnter : Select Help F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value: F10: Save F6:Fail-Safe Defaults	ESC: Exit F1:General F7:Optimized Defaults
ACPI Function	這選項可開啟/關閉支援 ACPI 模式。	
ACPI Suppend Type	設定啟動 ACPI 功能,	以及暫停模式型態。
Power Management	若希望系統具有電源管	理能力,設定為 Max
option	Saving、Doze、Standby 及 Suspend	
	Mode,會在系統 10 秒鐘沒有動作時進入省	
	電狀態。若設定為 Min Saving、Doze、	
	Standby 及 Suspend N	lode,系統會在連續

P4VXAD 主機板使用手冊

4 小時沒動作時,才進入省電狀態。並還可

設為 User Defined 來自行設定省電方式。

HDD Power Down	當先前 Power Management 項目設定為
	User Define 時,使用者可以自由設定進入
	省電模式所需時間(1 分鐘到 15 分鐘) ,當硬
	碟沒有任何存取動作累計到設定時間後,就
	會進入省電模式。
Video Off Option	設定進入 Suspend 暫停模式後,是否停止
	螢幕訊號輸出。
Video Off Method	這選項可以設定螢幕進入省電模式的方式。
MODEM Use IRQ	若想藉由電話呼叫來喚醒進入 Suspend 狀
	態的系統,使用者可以設定數據機使用的
	IRQ 中斷值(COM1 預設為 4 ; COM2 預設
	為 3) ,但是使用者必須將 Modem 數據機連
	接上系統,才可正常使用。
Soft-Off by	在 ACPI 環境下,可外掛軟體來控制電源。
FWRDIN	設定利用電源控制鍵來操作軟體;Instant-
	Off 可藉由按下電源控制鈕啟動軟體關閉電
	源而設定為 Delay 4 Sec 表示按下電源鍵 4
	秒鐘可以啟動電源。
PWRON After PWR-	這選項可設定電源中斷後,當電源恢復供電
Fall	時,電腦電源的處理方式。
IRQ/Event Activity	設定省電模式恢復到正常模式的相關設定。
USB Basuma from \$2	
USD Resume Irom S3	藉由 USB 裝置活動 , 從遠端喚醒進入省電
	模式的系統。
VGA	藉由監測顯示卡活動,從遠端喚醒進入省電

	模式的系統。
LPT & COM	藉由串列/序列埠活動,從遠端喚醒進入省電
	模式的系統。
HDD & FDD	藉由 IDE 裝置,從遠端喚醒進入省電模式的
	系統。
PCI Master	這選項設定監測所有 PCI 通道的活動。
PowerOn by PCI Card	藉由 PCI 介面卡活動,從遠端喚醒進入省電
	模式的系統。
Wake Up On LAN/Ring	藉由網路卡/數據機活動,從遠端喚醒進入省
	電模式的系統。
RTC Alarm Resume	啟動這功能,可利用 RTC 喚醒進入省電模
	式的系統,或藉由這選項喚醒已關機電腦。
IRQs Activity Monitoring	用 IRQ 來設定各項設備的監測活動,以決定
	該設備運作是否能影響系統的狀態。

PNP/PCI Configuration Option

這頁是系統運作 PNP(Plug and Play)及 PCI 擴充槽的設定。

CMOS Setup Utility – Copyright (C) 1984 – 2001 Award Software PnP/PCI Configurations

PNP OS Installed Reset Configuration Data Resources Controlled by x IRQ Resources PCI/VGA Palette Snoop Assign IRQ For VGA Assign IRQ For USB INT Pin1 Assignment INT Pin2 Assignment INT Pin3 Assignment INT Pin4 Assignment	[No] [Disabled] [Auto(ESCD)] Press Enter [Disabled] [Enabled] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto]	Item Menu Level ► Select Yes if you are using a Plug and Play capable operating system Select No if you need the BIOS to configure non-boot devices
- ® ¬ : Move Enter : Select F5:Previous Values	+/-/PU/PD:Value: F10: Save F6:Fail-Safe Defaults	ESC: Exit F1:General Help F7:Optimized Defaults
PNP OS lustalled	若作業系統是 Windows9	95/98,此作業系統
	支援 PNP 功能,請設定	成 Yes。
Reset Configuration	啟動這選項並重新開機後	後 , 有關 PNP 的設
定值會被清除,可以重新建立設定值。		f建立設定值。
Resources	設定為 Auto, BIOS 將自	動分配 IRQ 及
Controlled by	DMA。除非使用者有安葬	专不具 PNP 功能的
	介面卡,否則建議設定為 Auto。	
IRQ Resources	當使用者在 Resources Controlled By 項目	
	選擇 Manual 時,可分別手動設定 IRQ 中斷	
	及記憶體 I/O Port 資源。	
PCI/VGA Palette	解決 PCI 顯示卡與 ISA M	/IPEG 卡功用時,
эпоор	顏色不正常的現象。	

Assign IRQ for VGA/USB

設定是否指定/配置相關的 IRQ 給 VGA/USA

裝置。

PC Health Status Option

這頁可以針對處理器/主機板運作溫度、風扇轉速、各種電壓進行即時 偵測檢查。

CMOS Setup Utility – Copyright (C) 1984 – 2001 Award Software PC Health Status

Shutdown Temperature CPU VCORE	[Disabled]	ltem Help
2.50V 3.30V 5.00V 12.00V Voltage Battery Current System Temp Current CPU Temp CPU FAN Speed CASE FAN Speed		Menu Level 🕨
- [−] ® ¬ : MoveEnter : Sele F5:Previous Values	ect +/-/PU/PD:Value: F10: Save E F6:Fail-Safe Defaults F	SC: Exit F1:General Help 7:Optimized Defaults
Shutdown Temperature	。 啟動這選項,系統可設定。	系統警示溫度,超
	過警示溫度,系統會作降為	溫的動作。
System Component	顯示系統電壓及處理器、調	系統溫度、機殼及
	電源供應器外加式風扇的	每秒轉速。

Frequency/Voltage Control

這頁為系統相關的進階設定項目,請仔細調整各項設定,避免系統可

能造成的錯誤。

CPU Ratio Auto Detect PCI CIk Spread Spectrum CPU Host/AGP//PCI Clock CPU Voltage Regulator	[Auto] [Enabled] [Spectrum+/-0.5%] [Default] [Default]	Item Help Menu Level ►
- ⁻ ® ¬ : Move Enter : Selec F5:Previous Values	t +/-/PU/PD:Value: F10: Save E F6:Fail-Safe Defaults F	SC: Exit F1:General Help 7:Optimized Defaults
CPU Ratio	BIOS 會自動/手動調整處理	里器的倍頻。
Auto Detect PCI Clk	BIOS 會自動偵測 PCI 介面	ī卡工作頻率。
Spread Spectrum	啟動這選項可以減少 EMI	
	統時脈產生晶片模組化,不	下過可能會影響某
	些對時脈敏感的裝置。	
CPU Host/AGP/PCI	BIOS 會自動/手動調整處理	里器/AGP/PCI的
CIUCK	外頻。	
CPU Voltage Regulator	BIOS 會自動/手動調整處理	

CMOS Setup Utility – Copyright (C) 1984 – 2001 Award Software Frequency/Voltage Control

Load Fail-Safe Defaults Option

選取這選項時,BIOS 會問使用者是否確定執行,若回答 Y(Yes),表 示確定執行,BIOS 會將儲存在 BIOS ROM內的安全預設值載入,並 以預設值設定所有選項。若回答 N(No),BIOS 則放棄執行命令。執 行 Load BIOS 時,Standard COMS Setup 中的內容將不會受影響。 註:當按下『F6』功能鍵時,可以單獨改變特定項目為安全預設值。

Load Optimized Defaults Option

選取這選項時, BIOS 會問使用者是否確定執行, 若回答 Y (Yes), 表示確定執行, BIOS 會將儲存在 BIOS ROM 內的 最佳化設定值載入, 並以最佳化設定值設定所有選項。若回答 N(No), BIOS 則放棄執行命令。執行 Load high performance settings 時, Standard COMS Setup 中的內容將不會受影響。註:當按下『F7』功能鍵時, 可以單獨改變特定項目為最佳化設定值。

Set Password Options

選取這選項,可以設定系統管理時密碼,管理者可以進入系統的 BIOS 設定程式。選取這個選項時,會出現 Enter new password 的 提示,請輸入新密碼,輸入後系統會再度出現 Retype new password 的提示,此時請再輸入一次密碼作為確認,如果兩次密碼 輸入都正確,就完成密碼設定了,設定密碼後,下次進入 BIOS 設定 程式前,會出現要求輸入密碼畫面,除非密碼輸入正確,否則任何人 均無法進入 BIOS 設定程式或近行開機程序。注意這個選項必須配合 Advanced Setup 中的 Password Check 設為 System 才行。 註:若使用者忘記密碼無法開機或進行設定可以將 COMS 電池放 電,重置 BIOS 設定值,取回系統設定權。

Save & Exit Setup Option

這選項可以將先前所有的設定儲存起來,並離開 BIOS 設定程式。

Exit Without Saving

這選項是放棄之前的所有設定,並離開 BIOS 設定程式。

如何更新新版 BIOS

主機板使用一段時間之後會因為某一些因素,譬如:更換新處理器/新 週邊裝置或解決晶片問題,皆需適時做新版 BIOS 的更新工作。

- 1. 請先確認主機板之正確型號與 PCB 版本。
- 2. 做一開機磁片,只需開機功能即可。
- 3. 精英網站上提供最新 flash 更新程式及 BIOS 版本,將其下載,並 解壓縮。

- 4. 完成上述動作後,重新由軟碟機開機,進入A磁碟。
- 5. 進入 A 槽後, 鍵入 awd801 * * * * . bin /py/sn, 按 下" Enter" 鍵即可。 為空白鍵。
- 6. 更新完成後,即出現" F1" 鍵重新開機選項,按下" F1" 鍵後,便完成 新版 BIOS 的更新作業。
- 若更新過程中或更新完成後造成無法開機,極可能是下載資料不 完全或更新錯誤,發生此狀況時,請與展英工程部聯絡。

第四章

安裝驅動軟體

安裝驅動軟體簡介

主機板所含的各驅動軟體皆可安裝在我們的產品上運作,以下是各種 驅動軟體安裝的簡短描述。若需要有較多訊息可以從 README.TXT 或 INSTALL.TXT 的檔案中獲得更多資訊。

安裝時,視安裝的作業系統而定,安裝程序會因系統不同而有不同的 安裝方式。

Windows 作業系統驅動程式安裝程序

按驅動程式安裝步驟順序,將驅動程式安裝至作業系統上。

1. 將驅動光碟放入光碟機中。

(由於驅動光碟有 PnP 功能,安裝過程中因而會得到些錯誤訊息,不過先別 擔心,若不需要這些安裝檔案,可以略過或取消,它並不影響其系統資料。)

- 請使用作業系統中我的電腦或 Windows 檔案總管來尋找安裝驅 動程式目錄,進行安裝。
- 當安裝所需驅動程式,請先檢查安裝目錄路徑是否有支援主機板 的版本。
- 安裝所需驅動程式,請按安裝過程中指令,依提示循序安裝。
 主:支援 Windows 95/ME/NT/2000 作業系統其驅動程式,並沒有
 AutoRun 的功能,因此需要個別予以安裝,其驅動程式在驅動光碟目

P4VXAD 主機板使用手冊

錄路徑中。若要自動安裝在 Windows 98 作業系統下的驅動程式,在 後段章節將介紹如何安裝。

Win98 作業系統驅動程式自動安裝程序

驅動光碟中有針對 Win98 作業系統設計的自動安裝功能 ,使用者可 依圖解說明,利用自動安裝驅動程式的方式進行安裝 。

1. 將驅動光碟放入光碟機中,並按下"Setup"鍵,進行下一步驟。



並按下" Next" 鍵,進行下一步驟。安裝畫面之左上角會顯示所安裝主機板之正確型號。



 使用者可從畫面中勾選所要安裝之驅動程式,勾選確定後,按 下"Next" 鍵,進行下一步驟。



- 4. 依圖示,按下"Next"鍵,進行下一步驟。
- 5. 依圖示,按下"Yes" 鍵,進行下一步驟。



6. 完成安裝,並重新開機。

Windows 作業系統驅動程式各安裝程序(For P4VXAD) 其它驅動程式

(一) PC-Cillin 防毒軟體:

Windows2000/ME/NT/98SE 系統,執行驅動光碟中的 \UTILITY\ PC-CILLIN\WIN98\SETUP.EXE 安裝完重新啟動 Windows 即可。 Windows 95 系統,執行\UTILITY\PC-CILLIN\WIN98\DISK1\ SETUP.EXE 即可。 (二) MediaRing Talk 軟體:

此為一網路電話軟體,請執行 D:\UTILITY\MEDIARINGTALK\ MRTALK-SETUP7.2.EXE 安裝即可。

(三) Super Voice 軟體:

此為一通訊軟體,可搭配 Fax/Modem 使用,請執行 D:\UTILITY\ SUPER VIOCE\PICSHELL.EXE 安裝即可。

(三) PageABC 軟體:

此為一製作網頁軟體,請執行 D:\UTILITY\PageABC\ SETUP.EXE 安裝即可。

(五) WinDVD 軟體:

此為一多媒體播放軟體,請執行 D:\UTILITY\WINDVD\SETUP.EXE 安裝即可,但此軟體為付費軟體,因此安裝前需先取得授權密碼。

附錄

跳線設定快速檢索

JP1:設定 Clear CMOS 設定 Jumper

(1-2:Clear CMOS、2-3:正常使用) JP2:設定 BIOS 防寫功能 Jumper

(1-2: 啟動 BIOS 防寫功能、2-3: 關掉 BIOS 防寫功能)JP3:設定處理器外頻功能 Jumper

(1-2:Auto、2-3:133MHz) JP4:微調處理器電壓功能 Jumper 系統規格註記

- 1. 處理器規格: Socket 423 處理器. Socket 478 處理器.
- 2.處理器速度:______MHz, _____倍频。
- 3.主記憶體容量:_____MB.
 - 第一組:_____MB.
 - 第二組:_____MB.
 - 第三組:_____MB.
- 4.IDE 裝置:

HDD	
-----	--

HDD 硬碟	廠牌	GB 容量	型號 .

 CD-ROM光碟______廠牌____倍速____型號.

 DVD-ROM光碟______廠牌
 倍速
 型號.

5.其他週邊設備:

 <u>.</u> .
 <u>.</u> •
-
 . •
- ·

電腦產品服務保證卡		
購買人: 產品型號: 購買日期:		購買日期:
地址:		
授權代理商	經銷商	區域經銷商

注意事項

- 本保證卡係展英電腦股份有限公司對本產品提供保固一年內,在正常 使用情況下發生故障之免費售後服務的憑證。
- 展英電腦股份有限公司不直接對使用者提供維修服務,請逕洽本公司 授權之代理經銷商。
- 3. 如逾保證期限,產品需維修或更換零件者,本公司將酌收維修費用。
- 4. 雖在保證期限內,如有下列情況之一者本公司將酌收費用。
 A.未出視同產品的型號和序號之保證卡無效者。
 B.因使用不當,電壓異常,自行拆裝,修理或遭
 外力破壞等人為因素所造成之故障及損壞者。
 C.因天災,地變等不可抗拒之天然因素,所造成
 之故障及損壞者。

5.	本保證卡請妥善保存。	,恕不另行補發。

有	腦展
限公	股英
訇	份電

_ _ _ _ _ _ 展英電腦股份有限公司 _ _ _

故障原因說明卡									
品名:	序號:	購買日期	期:	年	月	日送修日	日期:	年	月
使用者大名:		聯絡地址:			聯絡	聯絡電話:			
經銷商:	聯絡人:	聯絡地	址:		聯絡電話:				
使用環境									
主機板	Socket370 廠牌: 四			走・ 九	?: Socket462 廠牌:				型號:
CPU廠 牌 型號	Intel FPGA Celeron AN Intel FCPGA PIII AN Intel P4 S423 其 Intel P4 S478			AD K7 SoltA Cyrix 6 AD K7 S462 Cyrix 6 它 Cyrix 6 Cyrix 6 Cyrix 1 IBM 6x IBM 6x			x86PR x86MX x86MII /1A III 36PR 36MX		
RAM	SDRAM x		DF	rr Ra	Mt x		RIMM:	х	
VGA	PCI Card 廠牌:	<u> </u>	빈號:		AGP	Card	效牌:	型號	
HDD	IDE廠牌: 型號	t: 容量:		SCS	SCSI廠牌: 型		: 容量:	SCS	Card:
CD ROM	IDE廠牌: 型號	<u> 破牌: 型號: 容量:</u>			<u>SCSI廠牌: 型號:</u>			SCS	Card:
故障原因									
不能開機				CC	COM1、2 Parallel Port 無法使用				

P4VXAD 主機板使用手冊

會當機	零組件損壞
軟碟機無法使用	螢幕無法顯示(AGP適用)
鍵盤無法使用	畫面抖動(AGP適用)
其它	